

防爆自藕降压启动配电箱工地防爆配电柜

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆自藕降压启动配电箱工地防爆配电柜 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 1200.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

结构与特点 防爆自藕降压启动配电箱工地防爆配电柜

A、外壳采用高强度树脂压铸成型。箱体采用铸铝合金压铸成型，表面磨砂。主控采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。

B、非标配电箱：外壳采用不锈钢板焊接成型，表面抛光。分主控和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。

拼装方式可根据用户要求而定，按用户提供的线路图进行设计。

安装与使用

1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

2安装及维修前必须切断前级电源；

3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

a. 海拔不超过2000m；b. 周围空气温度不高于 40℃，不低于-5℃，24小时内平均值不超过 35℃；c. 周围空气相对湿度不超过95%（25℃）；d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；e.

污染等级：3级；f. 安装类别：II、III类；g.

用于户外的配电箱，太阳辐射1120W/m²，降雨强度6mm/min；h. 无显著摇动