

# 跃进混凝土搅拌车厂家简述如何进行保养

产品名称	跃进混凝土搅拌车厂家简述如何进行保养
公司名称	山东裕臻特种设备有限公司
价格	86200.00/台
规格参数	品牌:跃进 方量:5方 产地:山东济宁
公司地址	任城区共青团路与洸河路交汇处300米
联系电话	13305473560

## 产品详情

### 跃进混凝土搅拌车的维修常识

混凝土搅拌车的维修常识，混凝土搅拌车维修包括检查全车所有螺丝、螺母是否坚固，控制性能是否良好，轮胎是否需要更换，机械系统是否良好，电池容量是否达标，有刷电机每年维修一次，具体保养内容如下：

- (1) 整车全面调试，检查电气控制线路有无故障隐患，如有应就地排除；
- (2) 调整前后刹车，确保刹车灵活可靠；
- (3) 混凝土搅拌车车把转向是否可靠，是否存在车把与前叉产生相互滑动的现象；
- (4) 电池插座是否松动，电池盒锁是否起作用，喇叭、大灯开关、按钮是否灵活可靠；
- (5) 混凝土搅拌车电池盒是否晃动；
- (6) 为用户调校前、后轮圈，并把轮胎充足气；
- (7) 对前后轮轴、中轴、前叉进行重点检查。通过以上的介绍，大家应该初步了解了混凝土搅拌车的维修常识，如果您还想了解更多相关信息，可以通过电话方式咨询我们。

跃进混凝土搅拌车厂家简述如何进行保养

利用先进的技术为广大用户提供了性能优良的混凝土搅拌车，还可根据客户需求定制。除此之外，公司也注重对混凝土搅拌车车的研究，致力于为大家提供更好的服务，因此为各位分享有关如何保养混凝土搅拌车的方法。

1、检查和调整前轮定位，混凝土搅拌车的前轮外倾过大、前束很小时，行走中易造成偏磨。其原因主要是，前轴轴承和轴套受冲击而变形，或前轴伸缩套筒紧固装置松动，这都会使前轮定位角发生变化，从而引起不正常的磨损，因此，在使用过程中要经常检查前轮的定位角度是否适中，并调整好前束。