

五指山工地渣土车洗车机耐压耐用郑鸿运泰机械供货

产品名称	五指山工地渣土车洗车机耐压耐用郑鸿运泰机械供货
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 材质:镀锌钢管 型号:ZH YT0039
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

五指山工地渣土车洗车机有两个特别的优点

工地洗车机的两个特殊优点之一是车辆快速脱水功能。因为工地运输车辆冲洗后就必须立即出发，所以洗过的车辆可能会将现场的污水泥水等带到城市道路上去造成路面污染。

为了解决这个问题，我们在工地运输车清洗后出场前在洗车机上设计了快速脱水功能。

洗过的车辆在离开工地前几乎没有水滴，达到无流水现象，减少清洗后的运输车辆对路面造成的污染。

工地洗车机的两个特殊优点之二是分段逐步清洗和节约洗车用水。一般来说洗车机在清洗时都是整个洗车机一起流水，由于运输车辆车身很长，所以在洗车中车辆需要在洗车机的前部慢慢前进，这就形成一种现象：车头刚驶入工地洗车机洗车台上的时候，整个工地洗车机所有喷头已经全部开始进行喷水洗车作业了，这就势必会导致洗车用水的浪费问题产生。因此，采用逐步放水控制，可以首先解决水资源浪费的问题，同时减少蓄水池补充水的频率，降低用水成本。

五指山工地渣土车洗车机的产品分类：

根据应用，可将工地洗车机分为工程车辆洗车机、建筑工地洗车机，前者主要应用各种水泥罐车、泥浆车、工程车等易引起城市环境问题的车辆清洗，后者主要应用于一般建筑工地，用于清洗各种运输车辆设备，前者由关联部门规定。而根据产品的外形和设置又可分为平板型工地洗车机和全封闭式工地洗车机。

工地洗车机的操作说明：

工地洗车机通电后，打开配电柜的开关，设备的状态自动切换为自动模式，车辆进出洗车台面的时候，不需要人为手动操作。工地洗车机洗车的流程是，车辆进入洗车台，工地洗车机自动感知喷水作业，车辆从工地洗车机出来后，设备即停止喷水作业。工地洗车机如果长期不使用的話，一定要注意关闭电源。

工程自动洗轮机品牌厂家现货供应操作流程：

- 1.施工现场洗车机的操作者应接受训练，熟悉操作流程后再操作洗车机。
- 2.关闭开关前，确认传感器开关正常，紧急停止开关复位，蓄水池水位在洗车范围内，没有多余的人员在洗车的范围内。
- 3.定期清扫沉淀池内的污泥，确保清水池中混入水，喷嘴不堵塞。
- 4.关闭主电源断路器后，电源指示灯点亮，施工现场的洗车机处于待机状态。
- 5.进入施工现场的洗车机前，要通知车司机的清洗程序，不要快速碰撞，要低速行驶车辆，并确认车门和车窗处于关闭状态。
- 6.操作间隙清洗和维护设备，定期检查喷嘴和喷孔是否堵塞，以免影响清洗效果。
- 7.进行清洗和维护时，请切断电源。
- 8.汽车不得用水冲洗，以免烧坏泵。
- 9.在冬天和寒冷的天气下，工作结束后，水管的水必须排空放净，以免冻结。
- 10.执行中，不得擅自切断电源，保持洗车过程无隐患。

工地洗车机的水压异常怎么解决？

一般来说，工地洗车机的水压出了异常，基本上就不能工作，工作力很差，水压出了异常，就有可能造成水泵干烧等情况出现，导致工地洗车机电机被烧，因此必须及时检查和修理。如果在工地洗车机发生不能移动到目标控制位置的故障，首先要检查行车结构开关和轨道周围是否有障碍物。侧刷没到正常位置的话，保险杠是否出现故障，需要检查车辆是否有设备或检查开关。如果侧壁传感器出现异常，可能是施工洗车台周围出现了障碍物而造成的。变压器出了异常，请先检查工地洗车场的驾驶部分，然后关闭电源，再打开。

五指山工地渣土车洗车机节水的原因：

- 1.安装循环水系统：工地洗车平台实现了可靠的循环水，在工地洗轮机安装了好之后，将清洁水从水池中抽出，清洁车辆的水可以流入回流池，经过一系列的清洁和过滤，然后重新启动，所以工地洗车平台可以同时使用水。清洗后净化污水后，结束回收利用后，节约用水是理所当然的。
- 2.喷射方式用水少：传统的冲洗方式需要大量的水来确保清洁，但使用郑鸿运泰工地洗轮机的现场可以通过用喷水的方式快速冲洗车辆上的泥土，一般只需要10-30L的循环，一些长车辆可以进行分布机理。保证清洁度，稳定利用水资源。

工地洗车机突然停止了作业，我们该怎么机理？

- 1.配电线路损坏了。要检查从配电箱里出来的电线是否损坏。如果有损坏的情况出现，有可能是正常运行的时候被划伤所致。
- 2.还有另一个直接原因，工地洗车平台工作台上杂物，压坏了工地洗轮机。或者水管里有太多的阻塞物，水不能喷出来压力太大了。可能是动力系统受损，但这种可能性很小，自动洗车机引擎质量大体上很好。
- 3.电箱电路问题，需要检查配电箱，关闭总电源，看看配电箱是否有短路或电线是否分开。

工地洗车平台跳闸故障排除方法：

工地洗车平台经常出故障的话，可以先检查一下。

- 1.工地洗车场泵逆转时检查洗车场泵接线。
- 2.缺相，建议检查电源和泵连接。
- 3.泵堵塞时，要检查泵进口是否有异物。
- 4.关闭洗车场电源，手转动泵轴。如果工作不顺利，泵或轴承好像坏了，我们需要修理泵或轴承。
- 5.检查接线图，检查泵接线是否有问题。
- 6.马达电源电压不足，可能需要增加电源。

五指山工地渣土车洗车机洗轮方法：

- 1.车辆出入：清洁车辆根据自动洗车机内置的自动引导装置慢慢进入，前轮在两个滚筒之间停止。
- 2.同时清洁前轮将松开刹车，根据自动检测自动清洗，彻底清洁车轮内外和底盘可粘贴的泥土。
- 3.清洁后轮和底盘尾部：后轮清洁也和前轮一样，将后轮贴在滚轮之间，松开齿轮和刹车，根据自动检测自动清洗，完全清洁附着在车辆上的泥土。
- 4.车辆出口：前后轮清洁完毕后，可以停止设备上的洒水装置，慢慢离开设备。
- 5.沉淀泥沙自动排放：自动洗车机为清洁车辆形成自动排水和自动补充，保持良好清洗状态。