

全自动干式铜米机报价

产品名称	全自动干式铜米机报价
公司名称	巩义市洲科机械设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:洲科 型号:600 产地:河南
公司地址	河南省巩义市紫荆路街道办事处新沟村
联系电话	13592432593

产品详情

设备组成：1、主粉碎机。2、输送机。3、分离床。4、吸尘箱。5、电柜。6、水冷却专用设备。小型铜米机功能：1、主粉碎机 粉碎原料、粉碎后的粗细由筛底网孔的大小决定。铜丝越粗，网孔应配越大。粉碎机轴承每月应加2--3次高温黄油。刀片磨损后应磨锋利后再次使用。安装刀片注意：刀口与底筛网中心底部距离为0.5-3mm，先固定里边两把边定刀，保持两把边定刀在同一直线并与主轴平行。其次10把动刀以这两把边定刀为基准，刀口刚好能不碰即可。固定好后再上对面两把边定刀。安装好全部刀片后要上紧全部紧固螺丝。2、输送机
把粉碎好的铜塑混合物料输送到比重分离床分离的储料斗。3、比重分选 把粉碎好的原料铜塑分离。它是由分离机的角度、振动速度、吸风量、吹风量、卸料速度、机器平行度结合成一点时才能正常生产的核心部件。它的分离原理是两种不同密度的物品在一定的角度、风量、震动的过程中产生的偏折从而使物料分离。所以机器必须放平稳、水平。平稳是指其工作时机器整体不晃动，水平是指出铜口和出皮口流出的料左右均匀。如果一边出料多，一边出料少，那应垫高出料多的一边。分离机的前后角度高，振动速度慢、吹风量大，那么出铜速度为慢。反之分离床前后角度小，振动快，吹风小，那么出铜速度快。如果出铜速度过快容易造成铜里塑料皮一起从出铜口排出。4、吸尘器
吸走灰尘、纤维、麻绳、纸屑等杂物。每天及时清理拍动布袋保持通风畅通。五、电柜 电柜上面一般出厂前都以数字标上以便确认。注意主粉碎机为软启动一般开起在10秒钟左右听到柜内有“滴答”声后再按其他按钮、变频器开关。六、主机水冷却系统，铜米机工作时开启主机水泵，增强散热功能七、开机流程开机：破碎机 输送机 水泵 除尘前 除尘后 吹风（注：频率范围一般在30—45之间）
分离床关机：破碎机 输送机 水泵 分离床 分离机吹风 除尘前 除尘后

1、杂线铜米机所有的减速机和轴承要定期的打黄油，以保证轴承的低温润滑运行。

2、破碎机刀具要定期拆下来研磨，这样刀口锋利才能保证生产效率和生产效果。

3、输送机在不使用的情况下，要继续空转几分钟把里面的物料清理干净，避免物料在里面堆积，以免影响第二天的生产出料。

- 4、袋式除尘器要定期清理，布袋的粉尘物要及时清空，保持布袋的透气性。
- 5、分选机停机后里面死角有一定的粉尘颗粒，应清理出来，下面进风口网窗上的灰尘要每天清扫，保持空气流通。
- 6、前后震动筛网要定期清理，把里面藏留的一些粉尘物料清理干净。
- 7、自动控制柜，这也是较重要的，要经常检查电箱里的线路，防止松动，始终保持高度警惕。