

# 保定固定式升降货梯 瑞高升降机厂家直销 固定式升降货梯价格

产品名称	保定固定式升降货梯 瑞高升降机厂家直销 固定式升降货梯价格
公司名称	济南瑞高升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区旺旺街
联系电话	13256732123

## 产品详情

### 固定式升降平台的安装步骤

一、吊装;建交给你绳子固定在升降货梯底盘的吊钩你当中，将货梯起吊到预定的位置待其位置平稳后松开吊绳，如果工作(job)人员需要进入地坑进行位置调整的话，也可以先将升降货梯的台面吊起来，腾出足够的空间让工作人员进入作业。液压升降平台可根据用户要求定做特殊规格的升降平台。

二、位置调整;升降货梯吊装过后，要将其调整到理想位置，一般来说要使升降货梯与地面保持水平的位置，并保证升降货梯的边缘部位与地坑边缘缝隙契合良好。

三、连接;一般的来说，升降货梯的控制单元为分体式，固定式升降货梯厂家，因此需要进行液压管、开关线源、控制线源等之间的连接。

四、调试;通过连接接通动力电源以后可以进行调试运行，在调试的过程中主要巡查升降货梯上升到时升降货梯的台面与上层工作面是否配合良好，固定式升降货梯价格，并对行程开关的前后距离进行调整使货梯与上层地面保持水平，保证升降货梯台边与上层坑边缝隙配合良好。升降平台是一种多功能起重装卸机械设备，可分为固定式和移动式：移动式分为直臂式、曲臂式，剪叉式，固定式升降货梯生产厂家，桅柱式，铝合金升降平台，套缸式：固定式有剪叉式，导轨式升降平台、链条式升降平台、装卸平台及附着式电动施工平台等。

五、固定;在升降货梯的位置确定以后，就可以对升降台进行固定，一般来说用铁膨胀栓固定平台，再用水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)砂浆等底盘与地坑缝隙处即可。

固定式升降平台是一种通过人工操作，使货物起重升降，完成上下层安全运输的设备。

固定式液压升降机货梯在使用过程中，如果发现有什么问题，可以按急停按钮就可以。这个按钮是为了

防止液压升降机货梯发生紧急情况设定，非常安全稳定。

固定式液压升降机货梯的四种优越性能：

- 1、设有防止升降台超载的安全装置；
- 2、设有防止液压油管的保护阀；
- 3、设有突然停电的应急下降装置；
- 4、上下楼层的门设有与控制系统相互连锁的安全装置

固定式升降平台该如何保养？

1.检查液压油的油质和油位。升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底 40 ~ 50 毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换(32#液压油)。升降平台年终保养检查所有的液压管道和接头。液压油使用1000小时后换一次，或中途发现油变质后应立即更换。检查油箱中的吸、回油管的过滤器(每年)。

2.发动机和电瓶。动力部件的保养也必须按照汽车一样的间隔和方法进行。

3.油管、管道和过滤器。管道不能有破损，接头不能有松动，必须将所有接头拧紧。卸下并拆开固定式升降平台下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。把液压油放尽弃掉，保定固定式升降货梯，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。(换上新油，不要继续使用旧油。否则液压升降平台系统中的运动部件就会加速磨损。)

4.固定升降平台滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。各部位均加注一些润滑油，延长升降平台部件的使用寿命。

5.回转支承和其它硬件。回转支承要定期用扭力扳手按规定的数字拧紧，检查设备外观是否有损伤。

(1)检查旋转系统，给蜗杆系统润滑。如需要调整蜗杆(年度)。

(2)检查固定螺栓，销子和连接螺钉。

(3)检查所有标签、指示牌、商标等是否在原位，并且可见。

(4)检查所有信号灯是否正常。

(5)检查直流电机的碳刷。(年度)

(6)检查油漆面是否有脱落。

(7)检查各焊接处是否有裂缝。

保定固定式升降货梯-瑞高升降机厂家直销-固定式升降货梯价格由济南瑞高升降机械有限公司提供。济南瑞高升降机械有限公司(jnrgsjj.cn.makepolo.com)是山东济南,液压机械及部件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在瑞高机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创瑞高机械更加美好的未来。

