

## 铝合金升降平台（深圳东莞）维修

产品名称	铝合金升降平台（深圳东莞）维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

## 产品详情

铝合金升降平台（深圳东莞）维修，深圳咏鑫升降机10年维修销售保养经验，质优价廉，欢迎咨询。解决铝合金升降平台使用中出现的各种故障。

铝合金升降平台采用高强度优质铝合金材料，具有造型美观、体积小、重量轻、运转灵活，推行方便。升降平稳、安全可靠等优点。它轻盈的外观，能在极小的空间内发挥的举升能力。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所，是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的安全伴侣。

### 铝合金升降平台（深圳东莞）维修

升降台不能起升

电压过低

测量电机负载工作时的起动机电压，电压允许波动范围为±10%。

电机不转

1. 检查电机各部件有无损坏

。

2. 查看电路是否完整、接线

是否正确。

电机倒转

三相线接线错误，变更三相线中任意两相。

电机缺相

(电机发出闷响声并且不转)

1. 查看电机接线接头是否接触良好。

2. 检查短路器是否已经动作。

支撑阀处于开启状态

松开“下降”按钮，用电压表检查支撑阀是否有电：

1. 如果无电：则可能是支撑阀阀芯动作后不能归位，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如；若支撑阀故障被排除后升降台仍然不能起升则可能是其它地方存在故障，仔细查修。

2. 如果有电：则说明控制线路连接存在问题，检修线路并排除故障。

溢流阀压力过低

在额定载荷下重新调整溢流阀压力至适当压力。

液压油油量不足

添加适量相同型号的液压油（经滤网过滤）。

油泵吸油过滤器堵塞

清洗过滤器。

油泵吸油管漏气

1. 检查吸油管有无缺口。

2. 查看接头是否上紧，保证不漏气。

超载

减少负载，严禁超载使用。

升降台不下降	支撑阀失灵	按下“下降”按钮，检查支撑阀是否有电：
<p>1. 如果没电：则说明控制线路连接存在问题，检修线路并排除故障。</p> <p>2. 如果有电：则可能是支撑阀阀芯被异物堵塞导致不能动作，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如；若支撑阀故障被排除后升降台仍不能下降则可能是其它地方存在问题，仔细查看并排除故障。</p>		
节流阀被完全关闭	<p>用一字螺丝批调节支撑阀块上节流口旋钮，调节节流口大小。</p>	
升降台自然下降	单向阀泄流	检查阀组中的单向阀，如果发现单向阀的密封面有脏物，清洗单向阀。
支撑阀密封不严	<p>支撑阀阀芯动作后不能归位，拆开阀块进行清洗，保证阀芯动作自如。</p>	
油缸内漏	更换油缸密封件。	