

# 自动上料机参数 自动上料机 盛奥振动机械

产品名称	自动上料机参数 自动上料机 盛奥振动机械
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

## 产品详情

斗式提升机设备具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，使用周期长显著优点，其主要性能及参数符合《垂直斗式提升机》，牵引圆环链符合《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，因此允许输送温度较高的材料。

驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。

提升机运转时发生异常音响

- (1)斗式提升机机座底板和链斗相碰，自动上料机，调整机座的松紧装置，使链条张紧。
- (2)传动轴、从动轴键松弛，链轮位移，自动上料机参数，链斗与机壳相碰。调整链轮位置，把键装紧。
- (3)导向板与链斗相碰，修整导向板位置。
- (4)导向板与链斗间夹有物料，放大机座部物料投入角。
- (5)轴承发生故障，不能灵活运转，应更换轴承。
- (6)料块或其它异物在机座壳内卡死，停机清除异物。
- (7)链轮(传动、从动链轮)的齿形不正，修正链轮齿形或更换链轮。
- (8)传动链轮与链条脱齿不良，修正传动链轮齿形。
- (9)传动链条产生空转，调整链条长度。

(10)机壳安装不正，调正机壳全长的垂直度。

## 大型提升机过载跳停的重启方法

### 来料过多造成的过载跳停的处理

在排除了其它原因的过载跳停并确认为集料造成的自动上料机过载跳停后，自动上料机生产厂家，可开启慢传动将物料走空，自动上料机厂家，在慢传动不能开启时可用以下几个步骤进行处理。

1步：补充耦合器液位，清除机壳内的物料，在机旁同时启动主副传动，将物料走空。注意当自动上料机主传动能够拉动时，立即停止慢传动。

第二步：若1步仍启动不起来，可以用自动上料机开主电机软启动，按1步方法，开启主副传动将物料走空。

第三步：前两种方法仍然不行，则必须对提升机壳体中间开孔，用高压自动上料机气把斗内物料吹出，直到能将提升机启动起来。期间必须开启收尘设备，避免污染事件发生，同时作业人员必须安全措施到位。

自动上料机参数-自动上料机-盛奥振动机械由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。新乡市盛奥振动机械有限公司（[www.xxsazdjx.com](http://www.xxsazdjx.com)）是一家从事“振动电机,振动给料机,YZO振动电机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盛奥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使盛奥振动机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.yzodianji.com](http://www.yzodianji.com)）还是从事yzo振动电机，yzo振动电机厂家，yzo振动电机价格的厂家，欢迎来电咨询。