

四川混凝土输送泵 混凝土输送泵厂家直销报价 众宇机械

产品名称	四川混凝土输送泵 混凝土输送泵厂家直销报价 众宇机械
公司名称	长沙众宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025
联系电话	13755166968

产品详情

如果混凝土输送泵在使用时出现油温升高快、换向无力的现象，那么可以判断此时可能是液压系统泄漏造成的。

针对上述故障建议先查看液压泵出油口的励，四川混凝土输送泵，如果正常则说明泵工作正常；再测蓄能器进口的励，如果压力很低，则说明蓄能器的气囊已破，更换蓄能器后试机。

如果故障现象仍然存在，何能可能是泵与蓄能器之间的单向阀内泄导致油温升高，换向无力。一般情况下在刚停机的一段时间内，有可能听到压力油卸荷的嘶嘶声，此时可以拆开单向阀，如发现该阀的密封面已出现严重磨损的状况，液压油浑浊，有轻微乳化现象。此时可以更换单向阀和液压油后试机，会发现拖泵恢复正常。

混凝土输送泵安全操作规程：

- 1) 混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，放下支腿，将机身安放平稳。
- 2) 作业前应进行检查，小型混凝土输送泵车，确认电气设备和仪表正常，混凝土输送泵车操作，混凝土输送泵销售公司电话，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。
- 3) 混凝土输送管接头应密封严密，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送管的输出口。
- 4) 疏通堵塞管道时，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。
- 5) 作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工

作，严禁在泵送时拆卸管道。

6) 清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处。如用压缩空气清洗管道时，管道出口处10m内不得有人和设备。

7) 作业后，将液压系统卸压，将全部控制开关回到原始位置。

建议工业企业应用该复合涂层来应对并延长泵的使用周期，实现泵效的长期有效，同时避免因频繁的更换所带来的生产、成本、劳动力等诸多影响。水泵的节能降耗，应在理论与实践相结合的条件下不断探索，大胆引用新技术，寻找更合理、经济的节能措施。高分子复合材料，操作简单方便，对施工环境要求不高，可广泛推广应用。此类材料表面光滑程度比抛光的不锈钢表面还要强，混凝土输送泵价格多少钱，而且具有疏水性、防水藻的粘附性。完成后，使设备表面，形成水力光滑面，从而提高水泵的运行效率，节能效果显著。同时也能对水泵内表面进行防腐保护，有节能、防腐的双重功效。对水泵的使用、维修、保养对节能降耗、提高经济效益将起到十分关键的作用。

四川混凝土输送泵-混凝土输送泵厂家直销报价-众宇机械由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司（cszyjx.tz1288.com）是一家从事“喷播机,湿喷机,混凝土输送泵,砂浆泵,车载泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使众宇机械在种植机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！