

XBD - GDL型立式多级消防泵

产品名称	XBD - GDL型立式多级消防泵
公司名称	永嘉县保冠水泵厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北镇江北岭新村
联系电话	86-057767314359 18906638778

产品详情

概述 XBD系列消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的GB6245-2006《消防泵》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求，并获得国家消防产品认证证书。

用途 XBD系列消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等，可供输送100 以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质，又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。 安装说明

- 1、安装时管路重量不得承受在泵体上，否则易损坏泵；
- 2、泵与电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无须调整，因此安装十分方便；
- 3、安装时务必拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；
- 4、为了维护方便和使用安全，在泵的出口管路上安装一只调节阀及在出口附近安装一只压力表，对于高扬程的泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以防止突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在最佳工况下运行；
- 5、泵用于有吸程的场合，应装有底阀，并且进口管道不应有过多的弯道，同时不得有漏气漏水等现象，以免影响水泵的吸入能力；
- 6、为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
- 7、应定期（一般为15天）试运行泵，运行时间为1小时左右，以防止紧急时刻抱轴卡死不能运行。

使用说明 启动前：1、用手转动联轴器，转子部件应无卡死现象。

- 2、打开进口阀门、排气阀使水充满泵腔，然后关闭排气阀；
- 3、点动电机，确定转向是否正确；运行：
 - 1、全开进口阀门，关闭出口管路阀门。
 - 2、接通电源，当泵转速达到正常后，再打开出口管道阀门，并调节到所需的工况点；
 - 3、观察泵运行后的有无异常情况，如有异常情况应立即停车检查，处理后再运行； 停车：
 - 1、逐渐关闭出口阀门后，切断电源；
 - 2、关闭进口阀门；
 - 3、如环境温度低于0 ，应采取保暖措施。