

郑州混凝土输送泵经销商 众宇机械 西安混凝土输送泵

产品名称	郑州混凝土输送泵经销商 众宇机械 西安混凝土输送泵
公司名称	长沙众宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025
联系电话	13755166968

产品详情

混凝土输送泵是比较大型的工程车辆，操作泵车的驾驶员需要符合规定，郑州混凝土输送泵品牌推荐，今天众宇机械就为大家介绍一下倒车时基本的操作要领。

1、操作要领：混凝土输送泵后倒时，应先观察车后情况，并选好倒车目标。挂上倒挡起步后，要控制好车速，注意观察周围情况，并随时修正方向。

泵车倒车时，可以注视后窗倒车、注视侧方倒车、注视后视镜倒车。目标选择以泵车纵向中线对准目标中。车身边线或车轮靠近目标边缘。

2、操作要求：

1)混凝土输送泵倒车时，应先观察好周围环境，必要时下车观察。

2)直线倒车时，应使后轮保持正直，修正时要少打少回。

3)倒车转弯时，在照顾全车动向的前提下，还要特别注意后内侧车轮及翼子板是否会使出路外或碰击障碍物。在倒车过程中，内前轮应尽量靠近桩位或障碍物，以便及时修正方向避让障碍物。

在建筑施工中混凝土输送泵做为主要的混凝土泵送设备，西安混凝土输送泵，对于设备的操作需要我们熟悉，如果操作不正确会导致混凝土泵出现异常，所以操作人员应注意对混凝土泵的操作要求。

混凝土泵根据类型有细石与大颗粒两种类型的设备，应根据设备的要求注意泵送的砂石粒径。

使用前应注意检查设备的各个螺栓的紧固情况，以及输送管接口处的紧固和密封，混凝土输送泵受压时，不可开启任何输送管和液压管，也不能随意调整安全阀。

泵送过程中应注意检查设备的仪表和指示灯，如果出现异常，应及时做出调整处理。如遇输送泵堵塞，可将泵机进行反转使输送管内的混凝土重新回到料斗内，再正常进行泵送即可。

使用完后，应将料斗和输送管内的混凝土全部输出完，再将料斗和输送管用水清洗，以免残留的混凝土凝固后难清理，郑州混凝土输送泵经销商，影响下次使用。

小型搅拌拖泵一体机如何有效的润滑油脂的添加

因小型搅拌拖泵在工作过程中润滑油脂的损耗，所以在每次开机工作时，混凝土泵输送泵配件，都要检查各混凝土搅拌拖泵一体机的润滑点是否润滑充分。如润滑油不足，河北混凝土泵输送泵，就要及时添加如需换油，长沙混凝土输送泵价格，则应放尽系统中老的润滑油脂。

润滑的频率取决于工作条件，混凝土泵输送泵价格，正常情况下是按上表格中时间，应进行一次注油。若工作环境潮湿、灰尘多或空气中含有较多粉尘颗粒或温差变化大，则需增加润滑次数。当机器停止很长一段时间不工作，也需进行更深层润滑，即对所有的部件都作一次充分的润滑。

郑州混凝土输送泵经销商-众宇机械-西安混凝土输送泵由长沙众宇机械有限公司提供。长沙众宇机械有限公司（cszyjx.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众宇机械——您值得信赖的朋友，公司地址：长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦9025，联系人：张经理。