

舟山ZWY-60金矿扒渣机品质保障

产品名称	舟山ZWY-60金矿扒渣机品质保障
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

水电站扒渣机现货报价 ZWY-60金矿扒渣机折扣价格ZWY-60型履带皮带扒渣机是襄阳忠恒机械有限公司生产、销售的扒渣机之一！ZWY-60型履带皮带扒渣机技术参数：型号：ZWY1.3-60T外形尺寸（长*宽*高）：5500×1550×1500mm装载质量：60m³/h整机质量：4600kg挖掘宽度：3000mm挖掘高度：2000mm挖掘深度：700mm适应爬坡坡度：30（°）适应巷道min断面：2.2*2.2mmax大臂回转角度：45（°）卸载高度：1600(可加高)mm卸载距离：1500(可加长)mm电机功率：22kwmax物料通过尺寸：600*550mm轮距：2160mm轴距：1500mm“忠恒”为你推荐扒渣机：扒渣机学名为装载挖掘机，是一种用于矿山开采的装载运送机械，但是由于处于恶劣的工作环境中，容易发生这样那样的故障，那么面对扒渣机故障时如何快速地进行处理呢？忠恒告诉你：1、卡链常见原因：链条或链轮被坚硬的石块或杂物卡死；链条调整太紧；处理方法：操纵刮板链迅速值正反转把石块或杂物挤出，必要时用人工清障碍；调松链条；2、漏油常见原因：接头松动；密封垫片失效；焊缝漏油；处理方法：拧紧接头；更换垫片；补焊；3、不能直线行走或转弯不灵常见原因：有一只履带驱动油马达工作不正常；左、右履带松紧程度不一；处理方法：排除油马达或油路故障；调节履带长进度；4、履带陷进路面后开不动。常见原因：地面太软；原地转动次数太多；泥砂进入履带后被压实，链轮齿插不入；处理方法：利用抬槽将履带吊高后垫入石块，千万不要在原地来回开动或转动，否则将越陷越深；避免老在一个地方转向；让吊高后的履带空转，清洁被压实的泥砂；扒渣机根据行走方式不同，大致可分为轮式扒渣机和履带型扒渣机。湖北襄阳厂家——忠恒，便有销售这两款扒渣机，欢迎来电咨询订购！下面忠恒厂家为大家总结一下矿用履带型扒渣机的操作方法技巧：1、电动机动力：接通电源，闭合断路器开关，按压液压电机启动按钮（绿色），液压电机运转；液压系统空载运转数分钟后，可按压电动滚筒启动按钮（绿色），输送带运转；操纵多路换向阀相应手柄即可正常工作。2、多路换向阀操作：操纵多路换向阀手柄向前推或向后拉，相应液压执行元件作相应运动，完成相应作业。3、当油缸将输送架后部升高至适当位置时，集料铲落地，将机体支稳，方可进入作业工作。作业时、机体的稳定性既能提高工作效率，延长机器寿命，还能确保操作稳固。4、挖斗挖掘时每次吃碴不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械。5、操作手要达到凭手感操纵，视线集中在挖斗上。扳动手柄时，动作要平稳，以免造成液压冲击，损坏元件及结构件。6、挖掘式装载机行走时，应尽量收起挖掘工作装置并靠近集料铲，以保持稳定性。7、输送架下降前，要清洁机架护板上的细碴，以免压坏护板或造成下托辊脱位。8、停机操作：挖掘装载作业完后，应将大臂转至中间，使挖斗落位在集料铲上。按“停止按钮”，电机停止运转，拉下断路器开关，断开电源。