

# led太阳能路灯灯杆 上饶太阳能路灯 亚黎太阳能路灯质量好

产品名称	led太阳能路灯灯杆 上饶太阳能路灯 亚黎太阳能路灯质量好
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

## 产品详情

太阳能LED路灯控制器有哪些方法?

一、接上蓄电池后，操控器指示灯呈流水状况。(正负极接反，操控器不作业)

二、接好负载后，连续按三下“调整”按键，上饶太阳能路灯，调整时间，6米太阳能路灯，负载亮。(负载不短路，否则损坏操控器)

三、负载不亮，请检查负载，或测量蓄电池电压。

四、接上光电池后，哪里有卖太阳能路灯，负载灭，说明光控正常，反之，请检查光电池。

测验阶段:

(1)若一切都正常，led太阳能路灯灯杆，绿灯常亮。

(2)若蓄电池欠压，红灯常亮。

(3)若光电池无电压，黄灯常亮。

留意:一般河南太阳能路灯操控器都会配有接线示意图。详细的接线方法，要按照操控器上面所标示的图示接线。否则太阳能路灯操控器不作业或者出现异常。

太阳能路灯组件调整及二次预埋

- 1、太阳能路灯装置完结之后，查看全体路灯的装置作用，关于所立灯杆有倾斜，从头调整。使所装置路灯全体整齐划一。
- 2、查看电池板的向阳视点是否有所偏差，需求将电池板向阳方向调整为彻底朝正南，详细方向以指南针为准。
- 3、站在路中心查看灯臂是否倾斜，灯头是否合法。若灯臂或者灯头不正的，还需求从头进行调整。
- 4、待到所装置路灯全部调整整齐划一，灯臂灯头都没有倾斜之后，对灯杆底座进行二次预埋。用水泥将灯杆底座砌成一小方块，使太阳能路灯愈加结实牢靠。

太阳能路灯亮灯异常怎么样处理?

太阳能路灯有时候会出现作业失常的状况，比方完全不亮灯，亮灯闪烁失常，太阳能led路灯自动开关灯失常等，假设您出现了以上的这些状况，那么，您的河南太阳能路灯或许出现了以下的几种状况：

- 一、请查看电池联接是否正确，可靠的触摸；
- 二、电池供电故障，请测试电池的联接是否正确；
- 三、负载功率超越额定功率，下降用电设备，经过漫长的按钮恢复；
- 四、请查看是否电源设备联接正确，可靠。

led太阳能路灯灯杆-上饶太阳能路灯-亚黎太阳能路灯质量好由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部（[www.yaliled.com](http://www.yaliled.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚黎照明——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号，联系人：戴经理。