

山东青岛柜式滴胶烤箱 胶雄

产品名称	山东青岛柜式滴胶烤箱 胶雄
公司名称	青岛胶雄机械有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:胶雄 型号:JXHX-11
公司地址	青岛胶州市北关街道办事处杨家林村
联系电话	13697672539 13156281235

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	胶雄
型号	JXHX-11	材质	镀锌板
温度范围	0~300 ()	功率	3000 (W)
主要用途	加热	产品认证	国家标准

一、烤箱规格尺寸：根据内胆尺寸核算 内胆尺寸：可定做

二、电压：三相380v 温度：常温~200

三、内部温差：±5

四、安装与使用说明：

1) 此烤箱为三相四线制（其中一条为零线）；加一条地线。

2) 接好电源后，打开电源开关（电源指示红灯亮），按启动按钮（送风指示灯黄灯亮）注意观察进风口和出风口是否风向正确。无风或风量小，则为相位接反（马达反转），请及时调整向位，使马达运转正常。

3) 把产品放入烤箱，并关好门；

自动：依次设定好：烘烤温度、烘烤时间。把开关打到自动位置（1）然后按启动按钮（绿色），此时烤箱会自动加热（加热指示灯绿色灯亮），自动运风。到了设定温度以后，待计时器自动计时，走到所设定的时间时（m为分钟），并报警，会自动切断电源（加热和运风自动关机）。烘烤完毕，此时可取出产品；

手动：设定好：烘烤温度。把开关打到手动位置（2）然后按启动按钮（绿色），此时烤箱会自动加热（加热指示灯绿色灯亮），自动运风。到了设定温度以后，待计时器不会自动计时，温度一直保持到所设定的温度（ ± 5 ），并不会报警，不会自动（要手动）切断电源

五、保养与维护：

- 1) 上下班用软布把烤箱表面擦干净，保持烤箱表面清洁，防止表层脱漆影响外观。
- 2) 烤箱内应经常擦拭，以免腐蚀性物质粘附在内胆上，影响烤箱使用寿命。
- 3) 烘烤之温度绝不能超过本机之规定温度。
- 4) 不可将风道和风孔堵死，以保证正常送风风道。
- 5) 在烘烤过程中听到声音异常应立即停止工作，检查马达及风叶轮，以免烧坏马达。
- 6) 高温烘烤物品后，不能立即关掉总开关，应打开风扇开关让热量散发出去后方可关机，以免烤箱局部受热变形。
- 7) 电控制箱应定期检修，由于电热接触器频繁通断，定期更换，以防触头烧坏咬死，不能切断电热电源，炉内温度升高会烤坏产品。

六、常见故障及排除：

1. 无风或风很小

- 1) 检查风叶轮是否反转，若反转应把电源线任意两线对换。
- 2) 风叶轮掉下来，应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，把风叶轮重新装上去，螺丝旋紧，再盖上盖板。
- 3) 送风马达不转，检查电源是否缺相，缺相应立即关机检查电源线，或者马达烧坏，应更换马达。

2. 温度长不上

- 1) 发热管绕坏，应折掉烤箱右边发热管盖板，更换发热管。
- 2) 发热管电源线烧断或接触不良，应重新接线。

3. 温度不下降

- 1) 电热接触器触头烧坏咬死，电热电源不能断开，应更换接触器，
- 2) 温度表损坏，应更换。
- 3) 感温线损坏，应更换。

七、烤箱注意事项：

1. 打开送风开关，方可打开加热开关和计时开关。
2. 烘烤完毕后，取出产品不可立即关掉送风开关，待烤箱内部温度降至接近常温时，方可关掉送风开关。
3. 烤箱进出风口，不能关闭使用（否则后果自负）。
4. 超温保护器之高定应高于温控表高定温度10~20 ；
5. 请尊上述说明使用，使用不当会造成人身安全。