

自动切管机厂 自动切管机 鼎工自动化

产品名称	自动切管机厂 自动切管机 鼎工自动化
公司名称	深圳市鼎工自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路华旺工业园C栋
联系电话	13824359146

产品详情

操作规程1.开机前的检查

1.1 检查锯片是否完好，有打缺、裂纹时应更换。

1.2根据高压胶管规格，更换相应定位销轴和导向套。

1.3操作步骤

2.1 接通电源并启动电机。

2.2 将被切高压胶管穿入换好的导向套内，扳动刀形手把带动胶管向锯片内推进，则胶管被切断，滑板复位时，小型全自动切管机，靠两根拉力弹簧拉回原位。

2.3 将切好的胶管其内孔插入定位销轴内，锯片旋转时，使在准备剥胶处割开一道缝，保证胶管剥胶时，产生良好的断胶效果。

2.4 工作后，必须切断电源。

性能特点编辑

*高速送料*切刀速度可调，

*设定50MM长度，每分钟可以裁切150-300次左右

*全中文液晶显示

*长度和速度任意连续可调

*大功率送料电机送料，微电脑程序控制精度达0.1mm

*批量暂停及时间可设定

*缺料自动停机，无人值班

*本机采用微电脑数控装置，切片长度/数量，送料速度自由设定，自动切管机，精度高，损耗少，自动切管机厂，机型设计符合人体工学原理，操作简单。可加装半断切片。

全自动电脑切管机是采用高速微处理器，专门为汽车线束行业的波纹管开发设计的，PLC控制，操作简单易懂。全自动电脑切管机操作简单，小型自动切管机，可用于圆形塑料软管，波纹管的裁切，加工，稳定可靠。采用步进电机送料，具有送料稳定、长度的特点。电路采用集成电路，控制稳定，维护简单。屏幕采用触摸屏，各种数据一目了然。

全自动电脑切管机使用注意事项

自动切管机厂-自动切管机-鼎工自动化由深圳市鼎工自动化设备有限公司提供。深圳市鼎工自动化设备有限公司（www.szdinggongauto.com）是从事“沾锡机,自动沾锡机,双头沾锡机,打端沾锡机,全自动沾锡机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！

联系人：吴先生。