

# 硕天机械接受定制 山东小型混凝土泵机 小型混凝土泵机

产品名称	硕天机械接受定制 山东小型混凝土泵机 小型混凝土泵机
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县硕天机械厂

## 混凝土输送泵

### 混凝土输送泵

混凝土保送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，程度管宜每隔一定间隔用支架、台垫、吊具等固定，以便于扫除堵管、装拆和清洗管道;垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固定点，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑接受垂直管重量。当垂直管固定在脚手架上时，依据需求可对脚手架停止加固。管道接头卡箍处不得漏浆。酷热时节施工，宜用湿罩布、温草袋等遮盖混凝土保送管，云南小型混凝土泵机，防止阳光映照。严寒时节施工，宜用保温资料包裹}混凝土保送管，避免管内混凝土受冻，小型混凝土泵机，并保证混凝土的入模温度。当程度保送间隔超越200m，垂直保送间隔超越40m，保送管垂直向下或斜管前面布置程度管，}混凝土拌和物单位水泥用量低于300kg/m<sup>3</sup>时，必需合理选择配管办法和泵送工艺，宜用直径大的混凝土保送管和长的锥形管，少用弯管和软管。当保送高度超越混凝土泵的保送间隔时，可用接力泵(后继泵)停止泵送。此外，还应依据工程构造特性、施工工艺、布料请求和配管状况等，山东小型混凝土泵机，选择布料设备。应依据构造平面尺寸、配管状况和布料杆长度，布置布料设备，且其应能掩盖整个构造平面，并能平均、疾速地停止布料。布料设备应安设结实和稳定。

硕天机械为您介绍混凝土输送泵

## 任县硕天机械厂为您介绍

- 1.泵送系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入氮气。
- 2.作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行清洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10m以内不得站人，并应用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
- 3.严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按顺序进行。
- 4.各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

## 任县硕天机械厂为您介绍：

- 1、必须接在漏电保护器下。
- 2、倒顺转互倒时必须间隔20秒以上。
- 3、移动时注意平稳以免机器侧倒误伤人员和砸坏东西。
- 4、停止时必须放完余料，河北小型混凝土泵机，用水将机器清洗干净。

小型混凝土输送泵混凝土的塌落度过小时采取措施不当当发现有一斗混凝土的塌落度很小，无法泵送时，应及时将混凝土从料斗底部放掉，若贪图省事，强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗中加水搅拌。

硕天机械接受定制(图)-山东小型混凝土泵机-小型混凝土泵机由任县硕天机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县硕天机械厂（[www.hbshuotian.com](http://www.hbshuotian.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!