

温控箱（20度恒温箱）

产品名称	温控箱（20度恒温箱）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

温控箱（20度恒温箱），20度温控箱，温控恒温箱，20度温控恒温箱由福意联生产。福意联是一家销售实验仪器的公司公司拥有高素质的销售队伍，具有卓越的仪器销售和技术服务经验。目前，我们的客户已遍及医疗卫生、石油化工，能源，轻工食品，生物化学的众多生产科研领域，研究，大学机关也已成为我们的长期用户，“诚信合作，服务客户”是公司的经营理念。将的技术，高质量的产品和的服务应用到各大行业是我们的-使命。

温控箱（20度恒温箱的结构紧凑、线条流畅，产品结构为立式箱体，主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。采用冷风分流技术，超大蒸发面积铜管，制冷快，保鲜展示效果强；的微电脑控制柜温和显示柜温，误差更小，柜内温度一目了然；使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品；

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

【型号】 FYL-YS-100L

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【加热功率】 120W

【恒定温度】 4-38 （任意设定）

【净重】 22kg

【外形尺寸】 480x470x843mm

【容积】 100L

【产品颜色】 蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙2把

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100

尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----

-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L温度：-30~10 尺寸：545×570×850mmFYL-

YS-66L玻璃门容积：66L温度：2~8 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L温度：2~8

尺寸：480×470×840mm-----低温运输系列FYL-

YS-18A容积：18L 温度：-25~25度尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A容积：25L

温度：-25~25度尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

使用方法：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。
- 3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。

7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

8、关机时长按关机键即可。

相关产品：[20度温控箱](#)， [温控恒温箱](#)， [20度温控恒温箱](#)