

# 防雷|C级防雷|模块式防雷箱

产品名称	防雷 C级防雷 模块式防雷箱
公司名称	株洲普天中普防雷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:-- 型号:-- 保护等级:--
公司地址	中国 湖南 株洲市 株洲市天元区中小企业促进园A5栋
联系电话	86 0731 22931107 15874190932

## 产品详情

品牌	--	型号	--
保护等级	--	防爆功能	--
最大操作电压	385	最大放电电流	40k
标称放电电流	20k	尺寸	--
接线方式	--	外壳材质	--
温度范围	-40 ~ +80	响应时间	25n

### [模块式防雷箱](#)

dxh06-380 ( 220 ) dj系列

主要特点：

- 选用优质压敏电阻器，高可靠质量保证
- 防雷单元采用模块式设计，更换方便
- 采用温控断路技术，避免火灾发生
- 保护功能强，设有自动断路器（短路、过流保护）
- 有工作、故障指示
- 带j则具有雷电计数、故障告警功能

响应时间快、通流容量大、残压低

安装方便，维护简单

适用范围：

建筑物层配电箱、配电箱无安装位置但须安装第二级防雷设施的环境、需要有第二级防雷失效指示及告警指示及雷电泄放记录的环境。

安装方法：

- 1、防雷箱既可以壁挂也可以平放，引入线在下方。
- 2、对每相额定工作电流小于100a的场合，推荐采用图一所示的凯文接线方式；对每相额定工作电流大于100a的场合，则采用如图二所示的直接接线方式，但应注意连接导线要尽可能的短、直、粗。

安装注意事项：

- 1、安装时必须断开电源，严禁带电操作，连接导线必须符合要求。
- 2、防雷箱无须特别维护，只需定期检查其连接是否有松动，状态指示是否正常。
- 3、当所有工作状态指示灯全亮时，表示防雷箱工作正常。有指示灯熄灭或防雷模块故障显示窗口显示红色时，表示防雷箱对应相防雷模块性能已劣化，应及时更换。
- 4、安装完毕要将自动断路器开关合上，且检查工作是否正常。

技术参数：

参数	适用电源	最大持续工作电压(uc)	标称通流容量(in)	最大通流容量(imax)	保护水平(up)	雷击记录数	响应时间(t)	劣化指示	外形尺寸/安装孔距(mm)	接入导线截面		接地电阻(r)
										相线	接地线	
型号												
dxh06-380dj/40	三相	385vac	20ka	40ka	2.0kv		25ns		280×210	6m	10m	
dxh06-380d/40									×105/150	m2	m2	
dxh06-220dj/40	单相											4
dxh06-220d/40												

售后服务：

公司及各地经销商对各用户实行免费安装、免费培训、免费咨询、免费维护。

保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费；对不符合保修条件的产品，免除工时费，收取备件费。