

新款四驱混凝土搅拌斗铲车 不用电的混凝土搅拌机 搅拌铲车厂家

产品名称	新款四驱混凝土搅拌斗铲车 不用电的混凝土搅拌机 搅拌铲车厂家
公司名称	山东七洲重工机械有限公司
价格	.00/辆
规格参数	
公司地址	宁津县香江路
联系电话	13475183988

产品详情

新款四驱混凝土搅拌斗铲车 不用电的混凝土搅拌机 搅拌铲车厂家

- 1、液压体系压力应契合运用阐明书中的规矩，不得随意调整。液压油的油质和油量应契合原定要求
- 2、混凝土搅拌车装料前，应先排净拌筒内残存的积水和杂物。在运送过程中要不断的翻滚，以防混凝土离析。混凝土搅拌运送车抵达工地和卸料之前，应先使拌筒全速以14—18转/分翻滚1—2分钟，然后再进行回转卸料。回转之前，应使搅拌筒停稳不转。
- 3、环境温度高于+25摄氏度，从装料、运送、到卸料接连时刻不得跨越60分钟，环境温度低于+25摄氏度，上述时刻不得跨越90分钟。
- 4、冬期施工时，应真实做到：开机前查看是否结冰；下班时仔细打扫拌筒内及供水体系内残存积水，关闭水泵开关，将操控手柄置于“接连”方位。
- 5、在施工现场卸料结束后，应立即用搅拌车随带的软管冲刷进料斗、出料斗、卸料溜槽等处，铲除粘附在车身遍地的污泥及混凝土。在回来搅拌站的途中，应向搅拌筒内注150---200L水以清洗筒壁及叶片粘结的混凝土残渣。
- 6、每天作业结束后，司机应担任向搅拌筒内注入清水并高速（14—18转/分）旋转5—10分钟，然后将水排去，以保证筒内清洁。用高压水清洗搅拌筒各个部分时，应留意避开表面及操纵杆等部位。压力水喷嘴与车身油漆表面间的距离不得小于40厘米。
- 7、铲除搅拌筒内外积污及残存的混凝土渣块时，以及在机修人员进入筒内进行检修和焊补作业时，需先关闭汽车发动机，使搅拌筒彻底接连翻滚。在机修人员进入筒内作业期间，有必要保证拌筒内通风超卓，空气新鲜，无可燃气体及有害尘土，氧气供应足够（不得运用纯氧）。在筒内运用电开工具操作时，操作人员有必要有超卓的绝缘维护。

- 8、作业时，不得将手伸入旋转的搅拌筒内，禁止将手伸入主卸料溜槽和加长卸料溜槽的联接部位，避免发生事端。
- 9、应守时查看搅拌叶片磨损状况并及时进行修补和换新。
- 10、遵从各项有关安全操作标准。混凝土搅拌运送车司机有必要通过专业培训，无合格证者不得上岗操作。