

铝合金推拉门锁厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 铝合金推拉门锁厂家 |
| 公司名称 | 烟台牟高智能家居有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:D&Q 型号:MG2814 产地:山东烟台 |
| 公司地址 | 山东省烟台市牟平区武宁街道陡崖子村西 |
| 联系电话 | 0535-6751662 15954991473 |

产品详情

| 型号 | 结构说明 |
|--------|---|
| MG2811 | 无上锁功能 |
| MG2812 | 具有显示开关状态的功能（室内旋钮开关锁，室外硬币开关锁，开锁时室外窗口显示为蓝色或绿色，关锁时室外窗口显示为红色） |
| MG2813 | 有上锁功能（室内旋钮开关锁，室外硬币开关锁） |
| MG2814 | 配置全铜锁芯（室内旋钮开关锁，室外钥匙开关锁） |

| 型号 | 颜色分类 |
|----------|--------|
| MG2814-1 | 镀镍 |
| MG2814-2 | 镀铬 |
| MG2814-3 | 金色 |
| MG2814-4 | 亚光黑 |
| | 客户指定颜色 |

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|---------|----|--------|
| 1 | 锁体 | 7 | 内执手 |
| 2 | 锁体面板 | 8 | 执手固定螺丝 |
| 3 | 斜舌 | 9 | 面板固定螺丝 |
| 4 | 推拉执手外面板 | 10 | 锁芯外面板 |
| 5 | 推拉执手内面板 | 11 | 锁芯内面板 |
| 6 | 外执手 | 12 | 锁扣板 |

安装说明：

1.确定开门方向，将锁体(箭头向上)放进已开好的孔内，斜舌的斜面对准关门的方向(如果斜面方向错误，可以将斜舌从锁体内拔出，旋转180°插入锁体)，然后装上锁体面板收紧螺丝。

2.内开门：外推内拉。推拉面板安装完毕后，安装执手(固定螺丝孔朝上)，收紧螺丝。

外开门：内推外拉。推拉面板安装完毕后，安装执手(固定螺丝孔朝上)，收紧螺丝。

安装推拉面板时请注意：推面板推的箭头向上，拉面板拉的箭头向上。

3.安装锁芯面板。先将钥匙拔出，把装有扁条的外面板穿过锁体扁孔连接到内面板，收紧螺丝。

4.在门框对应的位置上安装锁扣板，并使斜舌均能自由伸缩。

5.安装后测试：

(1)当内旋钮处于竖直方向，推拉执手，用手将斜舌向斜舌斜面方向按压，斜舌可以自由翻倒，并且可以顺畅按于锁体内，并会顺畅弹出。不推拉执手时，按压斜舌，不能出现翻转现象。

(2)当内旋钮处于横直方向，为上锁状态，此时无论是否推拉执手，按压斜舌，不能出现翻转现象。

(3)斜舌开启均灵活，此时锁体安装完毕;若开启不灵活，应重新调定各部件。