

# 上海皮带秤 安徽天之业 节省人力 皮带秤价钱

产品名称	上海皮带秤 安徽天之业 节省人力 皮带秤价钱
公司名称	安徽天之业智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤经济开发区金安路1号
联系电话	17756007719 17756007719

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽天之业智能装备有限公司

### 秤的安装位置

皮带秤应安装在输送机张力和张力变化较小的地方，装在输送机靠尾部的地方。一般讲，应装在靠近尾轮处离开落料点的距离不小于皮带额定速度下一秒钟移动距离的 2-5 倍为佳。

四托辊秤(ICS-17A)安装位置距尾部落料点距离>9m。

二托辊秤(ICS-17B)安装位置距尾部落料点距离>5m。

如有导料板(犁煤器)，应不少于三个托辊间距（ICS-17B）或五个托辊间距(ICS-17A)，上海皮带秤，以减少其与皮带接触后对秤精度的影响。

根据仪表显示情况，判断仪表是否有故障

例如:根据显示的皮带速度可以判断测速传感器的好坏.观测皮带空载时一段时间内的瞬时流量变化可以确定皮带零点是否漂移超限，根据掌握的载荷流后大小和速度的关系，皮带秤价钱，确定载荷计量是否超限等.通过日常的细心观察，一旦掌握了这些经验数据，微型皮带秤，就可以早发现故障并及时进行排除

。安徽天之业欢迎您的咨询。

## 安装准备

确定了皮带秤安装位置后，即可进行下面的工作：

- (1) 把秤区的一段皮带 (+4) 至 (-4) 挪开或用其它方法将皮带抬起一定高度和距离，把这段输送机打扫干净，便于安装调试。
- (2) 从 (+4) 至 (-4) 间的托辊中找出准确的中心位置，并在每个托辊的中心位置作出标记。
- (3) 拆除从 (+4) 至 (-4) 间所有的托辊，以便进行称重桥架的安装。

上海皮带秤-安徽天之业 节省人力-皮带秤价钱由安徽天之业智能装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽天之业智能装备有限公司 (www.hftianye.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!