

矿井装载机巷道矿用铲车厂家

产品名称	矿井装载机巷道矿用铲车厂家
公司名称	德州龙拓重工机械有限公司
价格	3000.00/辆
规格参数	品牌:中首重工 型号:928 产地:山东宁津
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路车床市场京博加油站北50米
联系电话	13521337365

产品详情

矿井专用装载机中首重工矿用装载机图片

矿井装载机安全操作规程

一、装载机司机必须经过严格的培训，并经过考试合格后持证上岗，未取证者或非铲运机司机严禁驾驶铲运机。

二、

铲运机司机必须熟悉铲运机的性能、结构及相关操作规程，并按操作、维护规程操作和维护好铲运机。

三、禁止司机过度疲劳或酒后进行操作。

四、启动前必须检查发动机、液压系统、变矩器、变速箱、制动系统油位是否符合规定，同时检查空气滤油器油位及清洁情况。

五、全面检查各部件螺栓是否齐全紧固，油管接头、密封处等是否有漏油、漏气现象，各仪表是否正常可靠。

六、检查所有润滑点的润滑情况。

七、检查发动机皮带的张紧度及完好情况，检查轮胎压力情况及轮胎完好情况。

八、检查各操作杆是否完好，是否灵活可靠，发动机启动前各操作杆应在空档位置，铲斗应放在运输位置，检查电瓶接线头是否良好，电解液液面是否正常。

九、确认铲运机启动运转前的有关检查事项均已进行后方可按操作规定启动发动机。

十、在工作中应保证铲运机的照明、信号、刹车性能齐全完好，应杜绝铲运机在斜坡上停车熄火。

十一、在加油、操作、检查、维护、修理液压系统的过程中，不允许使用火柴或明火作照明，并禁止参与人员吸烟。

十二、不允许湿手、油手操作驾驶铲运机，发动机未熄火时不允许离开铲车。

十三、发动机由高速到怠速空转2-3分钟后方可熄火，应选在安全位置停车，不得随意停车，停车前必须将铲斗落下。十四、进行**前，必须把铲运机开到安全距离以外的位置。十五、铲运机行驶的运输巷道，必须有充足的照明。

十六、铲运机进入作业区应仔细观察巷道两侧和顶板，注意有无障碍物、行人和其他作业人员，确认安全以后，方能进行作业。

十七、禁止在高举的铲斗下面停留或行走通过，禁止人员站立在中央铰接处。

十八、铲运机铲运作业时，两侧及危险区域内严禁有人。十九、铲运机在爬坡时，严禁人员在车后面跟行；下坡时，车前

面禁止有人行走，铲运机上下坡道时，行人应提前避让铲车。