

三相5KW汽油发电机YT6500DCE3-2

产品名称	三相5KW汽油发电机YT6500DCE3-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT6500DCE3-2
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

三相5KW汽油发电机YT6500DCE3-2发电机组是指能将机械或者其他可再生能源转变成电能的发电设备。一般是有柴油机与发电机组装而成，并联可以根据负载的情况，启动相应的发电机组，从而减少柴油消耗节省资金。要是负载需要就启动两台发电机组。在并联的情况下，柴油发电机组可以增强抵抗负载突变，电流冲击，保护柴油机组，延长使用寿命。一般家庭，厂矿负载都是电阻性，及感性负载，如电灯、电炉、三相异步电动机，三相异步电动机启动是一般有很大的冲击电流。另外再加上电流补偿（容性负载）可以改善功率因素，充分发挥柴油发电机的功率。这项功能可以向控制保护并联柜的制造厂家咨询，与柜子做到一起。节省空间，减少投入。技术参数：

5KW汽油发电机

产品型号	YT6500DCE3-2
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	5KW
输出功率	5.5KW
直流输出	12V
额定电流	23A
相数	单相/三相
噪音水平(7M)	70
起动方式	手/电启动
油箱容积	25L
净重(KG)	86
发动机型号	EM390
发动机形式	四冲程
发动机输出功率	9.5KW
绝缘等级	F级
排量	420CC
燃料型号	90#无铅汽油

机油容积	1.1L
耗油量	540G/H
连续工作时间	9hrs
尺寸 (mm)	803*528*573
售后服务	伊藤原装 全国联保

发电机的操作 警告：发电机在启动前，请务必将输出交流开关设在（OFF）位置（开关向下）。否则将损坏发电机（不能直接带负载启动）（1） 打开燃油开关。（在“ON”位置）（2）用手指轻轻拉出风门。（3）

对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动期直***啮合好为止，然后再用力将其拉动。（4）对于电启动机型，调整启动开关到ON运转（位置）上，旋转启动开关至START（启动）位置10秒钟；如启动不成功，则间隔十秒钟后再次启动直***动成功。（5）

发电机启动成功之后，再用手推回风门，寒冷时，应逐渐推回风门。启动风门的开关注意事项是什么？因为发动机处于冷机时起动关闭风门，使进入化油器的空气减少，提高了混合气的浓度，这时发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门，混合气易吸附在进气道壁上，造成雾化不好，就不容易起动了。

因为发动机处于热机时起动要打开风门，使进入燃烧室的混合气的比例达到正常，就能轻易的起动了。当关闭了风门，使进入化油器的空气减少，大大的提高了混合气的浓度，就会造成不容易起动了。