

5kw移动式汽油发电机厂家YT6500DCE3-2

产品名称	5kw移动式汽油发电机厂家YT6500DCE3-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

5kw移动式汽油发电机厂家YT6500DCE3-2

伊藤公司生产：汽油发电机、柴油发电机、变频发电机、数码发电机、燃气发电机、发电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、单相发电机、三相发电机、电启动发电机组。汽油发电机
5kw汽油发电机、电启动5kw汽油发电机

一、小型发电机使用方法（注意事项）

- 1.每次起动发动机之前必须作操作前检查，以避免事故和设备损坏。
- 2.发电机必须在远离建筑物和其它设备1米的地方运转。
- 3.在水平面上运转发电机，如果发电机倾斜，可能引起燃油溢出。
- 4.知道如何快速关闭发电机，并理解所有控制部件的操作。决不允许未受过训练的人员来操作发动机。
- 5.儿童和宠物必须远离操作区域。发动机动转时，人员必须远离其旋转部件。
- 6.如果操作不当。发电机存在潜在的危險。千万不要用湿手操作发电机。

技术参数：

5KW汽油发电机
产品型号

YT6500DCE3-2

频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	5KW
输出功率	5.5KW
直流输出	12V
额定电流	23A
相数	单相/三相
噪音水平(7M)	70
起动方式	手/电启动
油箱容积	25L
净重(KG)	86
发动机型号	EM390
发动机形式	四冲程
发动机输出功率	9.5KW
绝缘等级	F级
排量	420CC
燃料型号	90#无铅汽油
机油容积	1.1L
耗油量	540G/H
连续工作时间	9hrs
尺寸 (mm)	803*528*573
售后服务	伊藤原装 全国联保

发电机的操作 警告：发电机在启动前，请务必将输出交流开关设在（OFF）位置（开关向下）。否则将损坏发电机（不能直接带负载启动）（1） 打开燃油开关。（在“ON”位置）（2）用手指轻轻拉出风门。（3）

对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动期直***啮合好为止，然后再用力将其拉动。（4）对于电启动机型，调整启动开关到ON运转（位置）上，旋转启动开关至START（启动）位置10秒钟；如启动不成功，则间隔十秒钟后再次启动成功。（5）

发电机启动成功之后，再用手推回风门，寒冷时，应逐渐推回风门。启动风门的开关注意事项是什么？因为发动机处于冷机时起动关闭风门，使进入化油器的空气减少，提高了混合气的浓度，这时发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门，混合气易吸附在进气道壁上，造成雾化不好，就不容易起动了。

因为发动机处于热机时起动要打开风门，使进入燃烧室的混合气的比例达到正常，就能轻易的起动了。当关闭了风门，使进入化油器的空气减少，大大的提高了混合气的浓度，就会造成不容易起动了。