

自吸提升泵 中山自吸泵 ZW自吸无堵塞排污泵

产品名称	自吸提升泵 中山自吸泵 ZW自吸无堵塞排污泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

ZW自吸式无堵塞排污泵，泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作以后，耐腐蚀自吸泵，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，中山自吸泵，达到自吸的作用。

ZX自吸排污泵的拆装顺序：a. 拆下电动机或脱出联轴器。b. 拆出轴承体总成，检查叶轮和前口环的径向间隙，检查叶轮螺母有无松动。c. 拆下叶轮螺母，拉出叶轮，检查叶轮和后密封环的径向间隙。d. 松出机械密封的紧定螺钉，拉出机械密封的动环部分，检查动、静环端面的贴合情况，检查“O”形密封圈（或缓冲垫）的密封情况。e. 旋出联轴器的紧定螺母，拉出联轴器。f. 拆下轴承端盖，拆出泵轴和轴承。g. 安装时以相反顺序进行装配即可。

自吸泵的维护保养：

检查自吸泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动自吸泵，试看自吸泵是否灵活。向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，耐腐蚀塑料自吸泵，润滑油应及时更换或补充。

拧下自吸泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。点动电机，试看电机转向是否正确。开动电机，当自吸泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表，自吸提升泵，视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证自吸泵在高 - 效 - 率点运转，才能获得优良的节能效果。

自吸提升泵-中山自吸泵-ZW自吸无堵塞排污泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司（www.sz-sb.cn）有实力，信誉好，在广东深圳的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进博耐泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！