

白铁风管 兴亮达白铁通风工程 风管

产品名称	白铁风管 兴亮达白铁通风工程 风管
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

负压风机

安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装负压风机方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

负压风机安装是一项非常重要的工程，排风风管，对于负压风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装整个流程中都必须时刻注意。

安装前

- 1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
- 2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

安装时

- 1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到负压风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。
- 2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。
- 3、安装负压风机支架时，风管，一定要让支架与地基平面水平稳固，通风管道，必要时在负压风机旁安装角铁进行再加固。
- 4、负压风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

安装后

- 1、安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，白铁风管，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。
- 2、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

负压风机

首先拆箱检查负压风机各部在运输中有否变形或损坏，若有此情形，应待检修校正后方可正式安装使用。

- 1；打开接线盒，接通电源度运转（空载），叶轮旋转方向与铭牌箭头相同，负压风机外壳需接地，并观察其有否碰壳，若有此情形，应立即予以调整。
- 2；负压风机接线法兰应接帆布或其他软性接管，以利于玻璃钢风机与管道的隔振，玻璃钢风机不应承受外接风管的重量，屋顶式玻璃钢风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减振垫，并加注密封胶以避免漏风。
- 3；负压风机安装就位，所有紧固件必须重新紧固一次。
- 4；待清除负压风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。

负压风机

- 使用方法：安装要求
- a、风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。
 - b、风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于 200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。
 - c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，风机其钢支架与基础之间必须增加

白铁风管-兴亮达白铁通风工程(在线咨询)-风管由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。白铁风管-兴亮达白铁通风工程(在线咨询)-风管是深圳市兴亮达通风设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄晓亮。