

# 污水处理专用三叶罗茨鼓风机污水处理专用三叶罗茨鼓风机OSR80

产品名称	污水处理专用三叶罗茨鼓风机污水处理专用三叶罗茨鼓风机OSR80
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

## 产品详情

技术指标：

型号：OSR80

口径：DN80

流量：2.34-5.43m<sup>3</sup>/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：2.2-11kw；

转速：1140-1900r/min；

三叶罗茨鼓风机拆卸和组装方法：

拆卸方法：

- 1.拆卸三叶罗茨鼓风机时，应标记所有接头和配合零件。
- 2.注意，拆下环密封垫及调整垫片时不会损坏垫片，并测量其厚度。
- 3.拆卸的零件，尤其是轴承，应防止生锈和防尘。

组装

- 1.检查拆下的零件是否损坏。

## 2. 组装前应清洁零件

3. 如果垫圈的任何部分损坏或丢失，则应使用相同厚度和材料的垫圈更换。

4. 间隙的调整三叶罗茨鼓风机的间隙在出厂前已进行了调整。通常不允许用户随意更改。

5. 调节叶轮和叶轮之间的间隙，松开从动齿轮和轮毂的连接螺栓，用橡皮锤或铜杆击打叶轮以使间隙满足规定要求，然后拧紧螺栓。

6. 通过增加或减少轴承座和壁板之间的垫片厚度，增加垫片厚度并减小间隙来调整叶轮和侧板间隙。

7. 三叶罗茨鼓风机皮带松紧度检测，联轴器调节。

## 三叶罗茨鼓风机维护和保养方法：

1. 维护和检查应根据特定的使用条件，制定合理的维护制度，按时进行并做好记录，建议每年进行大修一次，并更换轴承及相关易损件。

2. 拆卸机器之前，请测量三叶罗茨鼓风机的匹配尺寸，做一个记录并标记零件，以确保组装后保持原始的匹配要求。

3. 始终检查三叶罗茨鼓风机的紧固条件以及定位销是否松动。检查身体内部是否有漏油，无水垢，生锈和剥落。

4. 注意润滑和散热是否正常。注意润滑油的质量。务必聆听鼓风机的运转中是否有任何噪音。注意设备是否在指定的工作条件下运行，并注意定期添加黄油。

5. 有时不会立即显示三叶罗茨鼓风机的过载，因此请注意进气和排气压力，轴承温度和电动机电流的增加趋势，以确定机器是否正常运行。

6. 在更换新机器或检修过的三叶罗茨鼓风机之后，应清洗油箱并根据使用程序进行操作。建议在运行8小时后更换所有润滑油。