

合肥螺杆空压机 安徽开山空压机厂家 变频永磁螺杆空压机

产品名称	合肥螺杆空压机 安徽开山空压机厂家 变频永磁螺杆空压机
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

螺杆空压机的保养

通过改善管理，提高空压机维护水平螺杆空压机管理的核心是以实现生产经营目标为目的，提高空压机综合效率，追求寿命周期费用经济性。根据企业空压机的特点，制订符合企业实际的空压机管理制度，变频永磁螺杆空压机，来提高企业的螺杆空压机维护水平。如针对不同的空压机，采用事后维修模式还是预防维修模式，或者制订符合企业实际的点检模式等

螺杆空压机的清洗步骤

在清洗螺杆空压机散热器时需要用的材料有：积碳清洗剂、生料带、密封胶等。具体清洗步骤如下：

- 1、停机，待散热器中的润滑油全部流回油气桶；
- 2、用干净的布塞住油路口，以防止清洗过程中有赃物落入油路中；
- 3、拆下散热器上的油管及气管，并放入加有洗涤剂的清水中洗干净；4、用清洗剂稀释散热器表面的灰尘及油污杂质，再用高压水枪清洗干净，永磁变频螺杆空压机，最后用洁净干燥的压缩空气将其表面吹净即可；
- 5、重新安装到螺杆空压机上，并开机调试。确认空压机运转正常，无漏油、漏气情况出现时，表示安装完好，代表整个清洗过程结束。

螺杆空压机的操作

停机，先将手动阀拨至"卸载"位置将空压机卸载，十秒左右后，再按下"停止"按钮，合肥螺杆空压机，电机停止运转，变频螺杆空压机厂家，开关手把打至零位。紧急停机1.当出现下列情况之一时，应紧急停机:(1)出现异常声响或振动时;(2)排气压力超过安全阀设定压力而安全阀未打开;(3)排气温度超过100度时未自动停机;(4)周围发生紧急情况时;2.紧急停机时，无需先卸载，可直接按下"停止"钮。

合肥螺杆空压机-安徽开山空压机厂家-变频永磁螺杆空压机由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。“空压机,螺杆空压机,螺杆真空泵,离心式压缩机,气体压缩机”就选安徽开山压缩空气系统设备有限公司，公司位于：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口，多年来，安徽开山机械坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽开山机械期待成为您的长期合作伙伴！