

# 佛山高明高空车出租，高明高空作业车租赁，高明节节登高车

产品名称	佛山高明高空车出租，高明高空作业车租赁，高明节节登高车
公司名称	佛山市方程设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市狮山镇高边博爱东路
联系电话	13826420756 13923150533

## 产品详情

佛山高明高空车出租，高明高空作业车租赁，高明节节登高车。方程公司世界好比一面镜子，你选择对自己微笑，世界也同样会回报你笑容。高空车租赁、登高车租赁、剪刀车租赁、剪叉车租赁、直臂车租赁、曲臂车租赁、云梯车租赁、升降平台车租赁等机械设备租赁服务。客户价值安全作业、提高施工效率倍、省工省力，省钱。

高空车出租在作业前的检查及注意：

操作前,操作人员应用肉眼进行外观检查,主要是倾听各部件是否有异常的噪声;检查并确定斗臂车的(绝缘部件的绝缘试验)是否在检验有效期内。

1 环绕车辆进行目测检查，查看有无漏油、标牌及车体损坏的情况。

2 确认液压油和燃油的存量，检查各油缸的软管连接情况是否正常。

3 检查机械的总体情况

每天使用前应进行下述检查：

(1) 检查作业车的外观，特别是结构的断裂或损坏情况。如果出现问题，不要使用作业车，联系生产厂修理。

(2) 查看连接螺钉和螺栓有无松动。尤其对于下列关键紧固件，应着重检查：查看连接螺钉和螺栓有无松动。尤其对于下列关键紧固件，应着重检查：

连接工作平台与其支架的紧固件；

连接转台与回转支承的紧固件；

连接回转支承与副车架的紧固件；

连接主、副车架的紧固件；伸缩链端部紧固件；

各销轴固定板上的紧固件；

检查中发现紧固件有松动现象，立即拧紧。发现螺栓、螺母有磨损或损坏现象，立即更换。

(3) 检查各机构（特别是工作斗平衡拉杆机构）的连接螺栓有无松动，拉杆有无磨损。

(4) 检查各开关或操作手柄是否灵活有效。是否在中心位置是否能自动回位。

(5) 检查传递机构特别是链条、钢丝绳及固定导向轮有无变化(松动)。

4 确认各个动作、各个功能（特别是安全限位和互锁装置）是否良好。

5 带电作业车的工作斗、工作斗内衬、绝缘工作臂、绝缘横担等部件有灰尘及水分附着时，会引起绝缘降低。作业前必须用柔软、干燥的布擦干净。

6 带电作业车的绝缘罩如果存在沾湿、弄脏、无螺钉孔等因素，在带电作业是可能发生触电事故。请务必保持完整！

7 辅助小吊弄湿时要擦干净再使用。