

佛山管道泵 立式多级管道泵 管道离心泵

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 佛山管道泵 立式多级管道泵 管道离心泵 |
| 公司名称 | 深圳博耐泵业制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号 |
| 联系电话 | 13510140652 |

产品详情

离心泵启动时为什么要关闭出口阀：

因离心泵启动时，泵的出口管路内还没水，因此还不存在管路阻力和提升高度阻力，在泵启动后，泵扬程很低，流量很大，此时泵电机（轴功率）输出很大（据泵性能曲线），很容易超载，就会使泵的电机及线路损坏，因此启动时要关闭出口阀，才能使泵正常运行。

离心多级泵的密封与拆卸我们要注意哪些具体的事项呢？

在拆卸机械密封时，严禁动用手锤和扁铲，立式多级管道泵，以免损害密封元件。如密封元件被污垢或凝聚物粘结，应清除凝结物后再进行机械密封的拆卸。如果在离心管道泵两端都有机械密封时，佛山管道泵，则在拆卸过程中必须小心谨慎，防止顾此失彼。

对工作过的机械密封，如果压盖松动时密封面发生移动的情况，则应更换动静环零件，不应重新上紧继续使用。因为在松动后，摩擦副原来运转轨迹会发生改变，接触面的密封性就很容易遭到破坏。

不锈钢耐腐蚀离心泵在设有备用的情况下，为了保证备用泵能够立即投入使用，应定期进行盘车和试运转。若长期停用，ISG立式管道泵，应排除输送的液体，如有冷却水，也应排出。如果不锈钢离心泵的性能不能因为管路系统的改变或管路阻力的改变而降低，不锈钢管道泵，则泵性能的降低可能时泵内部零件的磨损引起的，因此必须检修泵，并更换零部件。对于泵的巡检、润滑和检修等全部使用情况和细节应详细记录并整理归档。

佛山管道泵-立式多级管道泵-管道离心泵(诚信商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司(www.sz-sb.cn) 位于深圳市光明新区玉律村大洋一路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前博耐泵业在真空泵中享有良好的声誉。博耐泵业取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。博耐泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。