

# 文山工地围挡喷淋厂家 绿化园林喷雾安装 搅拌站大棚降尘喷雾销售

产品名称	文山工地围挡喷淋厂家 绿化园林喷雾安装 搅拌站大棚降尘喷雾销售
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	47.00/米
规格参数	品牌:蓝森 型号:LS-W80 产地:昆明
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

## 产品详情

文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售云南省（云）昆明市 曲靖市 玉溪市 昭通市 保山市 丽江市 普洱市 临沧市 德宏傣族景颇族自治州怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州 大理白族自治州 楚雄彝族自治州 红河哈尼族彝族自治州文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州等工地围挡喷淋安装。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售近几年起实施“蓝天行动”，其中就包括治理扬尘污染的两大专项行动，分别是工业堆场及矿山扬尘污染整治专项行动、施工和混凝土（含沥青）搅拌扬尘污染防治专项行动。根据行动方案，贮存煤炭、水泥、石灰等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，同步采取喷淋、覆盖等措施防治扬尘污染。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系统简介：为了强化绿色发展理念，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作要点和目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘污染治理整改工作。要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系统构成：喷淋系统主要由PPR水管,直通,三通,弯头等组成水流通的管路,水箱提供喷淋水源,多级泵给予输送动力,智能控制器控制整个系统。1、智能控制器：采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体；具有自动,手动,遥控三种工作模式可供选择；具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能；具有空载重启功能,时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能,近5次故障原因可查阅；方便安装,调试简单。2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门,减轻电机启动负荷,避免烧毁电机；当泵使用压力降低后,可减少泵体和泵盖间纸垫数量,调节压力过高会烧毁电机。3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀,当水箱内水位不足时,开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时,控制阀自动关闭,停止补水。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋工作原理：喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系统特点：1、采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体2、具有自动,手动两种工作模式可供选择3、具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能4、具有空载重启功能,时间1-240分钟可调5、具有故障记忆功能,zui近

5次故障原因可查阅6、安装方便,调试简单文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系参数：流量：6m<sup>3</sup>/h扬程：160m功率：7.5kw转速：2900r/min频率：50Hz电压：380V电流：1使用温度：-10 至40 湿度：相对湿度不大于90%海拔高度：不超过2000米探头线耐温：105 文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系统

施工顺序：1、管路铺设：水路总开关设置在起点,主管道设置成4米,需用三通连接两端水管,上方插入一段喷雾管,安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上,等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵,用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。3、智能控制器具有良好的防水设置,只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整,只需连接电源线,遥控装置线,水位报警线,水泵动力线即可。4、后将各种控制器互相连接,即可投入使用。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系统使用注意事项：1、开机：连接好所有的线后,闭合空气开关,选择好工作模式后按启动键,水泵即可开机。请注意防治触电！2、控制器自动,手动,遥控三种工作模式选择：A.在自动模式下如果没按启动按键,自动模式灯会闪烁,控制器不会自动运行。只有按下启动键,自动模式灯长亮后,控制器才能自动运行。B.在手动模式下按启动或停止键,控制器对电机进行启动,停止控制。在手动模式下,本控制只对过载,缺相进行保护,不受水位或压力制,空载不保护。3、缺相保护：负载三相电源任何一相突然断相,本保护器将在3秒钟内切断水泵电源。4、超低压保护：当电网电压低于300V时,本控制器将在20秒钟内切断水泵电源,现象为电压和电流表显示同一数值,缺相指示灯亮。5、过载保护：本控制器具有反时限过载保护特性,即过载电流超过设定值越多,过载动作保护速度越快。文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系拆卸注意事项：1、需要转场使用时,拆卸管道需注意每个接口不能强行拉开,否则会损坏管口,也会拉坏接口！2、智能控制器的线路拆卸需仔细,否则会是线路错乱无法再次使用。移动控制箱时请轻拿轻放,切勿扔摔！文山工地围挡喷淋厂家 文山绿化园林喷雾安装 文山搅拌站大棚降尘喷雾销售工地围挡喷淋系统售后服务：本厂产品均保修一年,终身维护,24小时内响应客户报障。保修期内,非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应,保证供应。设备需要报修,请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修,注明产品型号、损坏情况及采购合同,本厂负责寄配件并提供相关资料。