

西安科华UPS电源 YTG3110 10KVA/900W现货供应

产品名称	西安科华UPS电源 YTG3110 10KVA/900W现货供应
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	121000.00/件
规格参数	电源:YTG3110 10KV 尺寸:300 780 720 产地:西安
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

西安科华UPS电源 YTG3110 10KVA/900W现货供应

UPS的放置环境的要求

UPS的放置环境要求必须通风很,不能有水,要远离可燃性气体以及腐蚀剂等物体,同时周围温度要不能低于0 ,不能高于40 ,如果在低温条件下拆装使用,会导致水滴凝结后果,所以必须在干燥的条件下才可安装使用UPS,才能有效避免电击危险。UPS电源放置的时候不能侧放,放置的时候要使进风孔与出风孔保持畅通;在负载连接UPS电源的时候,要保证负载处于关闭状态,然后才能接线,才能挨个打开负载,要禁止把电机、和复印机等感性负载连接UPS,从而避免造成伤害。在连接激光打印机的时候,UPS的容量要以启动功率来计算。

2 UPS使用过程中的安全要求及应急电源维护

2.1 UPS的安全操作

把UPS连接至装置插座,这种插座必须要是带有过电流保护的专用插座,专用电源插座必须要连接到保护地端;不论输入电源线在有无插入市电插座,UPS输出都有带电的可能性,为了保证UPS没有输出,要在关掉开关的条件下,再消除市电的供应。因为通过后备的方式输出UPS电源无论在市电还是在逆变器供电时均使用同一电源变压器,因此它的交流输出相线与中性线位置是确定不动的,在使用此种UPS的时候,输入市电的相线和中性线位置应当不能违反强制性规定。对于UPS电源输入、输出插座都要符合规定的交流电输入插座的连接方式,在出现不符合的情况下,必须换掉中性线与相线的位置,从而避免易造成UPS电源或负载设备损坏的情况。UPS电源只要一接通市电,就会自动对电池组充电,连续按开机键1s后就能开机,也就是打开逆变器。开机时UPS会在进行自检后启动旁路,在几秒钟后转换至逆变器输出,在逆变输出指示灯亮的时候,UPS已经是市电模式;连续按关机键1秒多后,在市电的条件下进行关机,也就是关掉逆变器,关掉的时候要UPS进行自检,逆变指示灯熄灭,此时UPS没有输出电压,但还要对电池组充电。在没有市电输入的情况下,按开

机键超过3秒就会启动UPS行自检,然后转到逆变器输出,此时市电指示灯不亮,电池指示灯会亮;保持按关机键超过1秒以上就能关机。在关机的情况下,UPS就会开启自检,直到面板没有显示,UPS就没有输出电压。

西安UPS电源总销售处 陕西将金甲电气科技有限公司