

# 欧标工字钢IPN山东临沂现货库存

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 欧标工字钢IPN山东临沂现货库存                |
| 公司名称 | 上海盛彩物资有限公司                      |
| 价格   | 3552.00/吨                       |
| 规格参数 | 规格:各种规格<br>材质:各种材质<br>长度:12米/6米 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号              |
| 联系电话 | 19145530931                     |

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含名称

| 规格               | 型号   | 米重(KG) | 欧标工字钢  |
|------------------|------|--------|--------|
| 80x46x3.8x5.2    | 6    | 欧标工字钢  | IPE80  |
| 100x55x4.1x5.7   | 8.1  | 欧标工字钢  | IPE100 |
| 120x64x4.4x6.3   | 10.4 | 欧标工字钢  | IPE120 |
| 140x73x4.7x6.9   | 12.9 | 欧标工字钢  | IPE140 |
| 160x82x5x7.4     | 15.8 | 欧标工字钢  | IPE160 |
| 180x91x5.3x8     | 18.8 | 欧标工字钢  | IPE180 |
| 200x100x5.6x8.5  | 22.4 | 欧标工字钢  | IPE200 |
| 220x110x5.9x9.2  | 26.2 | 欧标工字钢  | IPE220 |
| 240x120x3.2x9.8  | 30.7 | 欧标工字钢  | IPE240 |
| 270x135x6.6x10.2 | 36.1 | 欧标工字钢  | IPE270 |
| 300x150x7.1x10.7 | 42.2 | 欧标工字钢  | IPE300 |
| 330x160x7.5x11.5 | 49.1 | 欧标工字钢  | IPE330 |

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 57.1 欧标工字钢 IPE400  
400x180x8.6x13.5 66.3 欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 77.6  
欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 90.7 欧标工字钢 IPE550  
550x210x11.1x17.2 106 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 122

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.机械新闻资讯 使用注意事项使用蒸汽压力，不得超过定额工作气压。进汽时应缓慢开启进汽阀，直到需用压力为止，冷凝水出口处的截止阀，如装有疏水器，应始终将阀门打开；如无疏水器，则先将阀门打开，直到有蒸汽溢出时再将阀门关小,开启程度保持在有少量水汽溢出为止。安全阀,可根据用户自己使用蒸汽的压力,自行调整.蒸汽夹层锅在使用过程中,经常计算蒸气压力的变化,用进汽阀适时调整。停止进汽后，可将锅底之直嘴旋塞开启，放光积水。可倾式夹层锅，每班使用前，应在各转动部位加油；搅拌式夹层锅，锅体加上的配件，建议采用熟热菜油，其他各处均采用3#4#机械油安装完毕，对搅拌式夹层锅，夹层内必须加入导热油4/5满为止。7.产品图片