

# U型可卸橡胶止水带的防水原理

产品名称	U型可卸橡胶止水带的防水原理
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	63.00/米
规格参数	类型:可拆卸式止水带 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

U型可卸橡胶止水带橡胶硬度计：

一般测试橡胶硬度的器械叫橡胶硬度计，我国目前使用的橡胶硬度计多数是A型邵氏硬度计，约占目前国内橡胶硬度计90%以上。U型可卸橡胶止水带橡胶邵尔A硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度，硬度计表头安装在台架上，测量方便准确，也可取下橡胶硬度计表头，U型可卸橡胶止水带在生产橡胶硬度计现场测量，符合GB/T531《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求

U型可卸橡胶止水带的防水原理

U型可卸橡胶止水带当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长、变薄，起到密封止水作用，而两边的薄板在与混凝土粘接时，与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力，使U型可卸橡胶止水带能承受较大的拉力和扭力，从而止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，也不会产生新的渗漏，提高止水效果。

U型可卸橡胶止水带变形缝构造图

目前U型可卸橡胶止水带的固定技术通常有附加钢筋固定、铅丝和模板固定和穿孔、固定卡具等传统方法，但都存在着许多缺陷，如在安装过程中往往容易损伤U型可卸橡胶止水带，且操作不方便，措施代价高等。

中埋式U型可卸橡胶止水带和中孔式钢边止水带有区别吗？如何区分？

区分是中孔钢边止水带还是中平钢边止水带，要看止水带的中间部位。

1、中孔钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位，有一个圆孔，或者有一个方孔，这两种都叫中孔钢边止水带。

2、中平钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位什么都没有，是平的。

#### U型可卸橡胶止水带施工安装步骤

1、先将U型可卸橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。利用U型可卸橡胶止水带两边的安装孔，用铁丝将U型可卸橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。U型可卸橡胶止水带定位时，两边钢带外侧要高于中间橡胶止水带，形成U字型安装。

2、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下两面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。安装好的U型可卸橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从U型可卸橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。

3、U型可卸橡胶止水带两侧的钢带安装时，U型可卸橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。