

# 15吨拖板车 山一机械 2000 ( kg )

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 15吨拖板车 山一机械 2000 ( kg )                    |
| 公司名称 | 泰安山一机械有限公司                                 |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 额定起重量:2000 ( kg )<br>类型:手动拖板车<br>型号:CS15SS |
| 公司地址 | 泰安市岱岳区山口镇禹石汶村                              |
| 联系电话 | 0538-8603331 15053857950                   |

## 产品详情

|       |             |       |              |
|-------|-------------|-------|--------------|
| 额定起重量 | 2000 ( kg ) | 类型    | 手动拖板车        |
| 型号    | CS15SS      | 货叉长度  | 920 ( mm )   |
| 载重量   | 1500 ( kg ) | 货叉最低位 | 80/76 ( mm ) |
| 行走方式  | 手动          | 工业车辆  | 手动油压拖板车      |
| 特种行业  | 集装箱行走吊      | 品牌    | 山一机械         |

### 手动油压托板车操作和维修说明书

#### 一用途：

手动油压托板车为利用手摇方式，以最少的摇动次数托起2000公斤之重量而设计的机器。

#### 二主要技术参数

| 规格     | 行驶轮<br>(a) | 载重轮(b)          | 载重量<br>(kg) | 叉举最高高度(h1) (mm) | 叉举最低高度(h2) (mm) | 长度(mm)    | 宽度(mm) | 重量 |
|--------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|----|
| cs15ss | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 1500        | 205/185         | 80/76           | 920       | 520    | 68 |
| c15s   | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 1500        | 205/185         | 80/76           | 920/1050  | 520    | 76 |
| c15l   | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 1500        | 205/185         | 80/76           | 1050      | 685    | 80 |
| c20s   | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 2000        | 205/185         | 80/76           | 920/1150  | 520    | 83 |
| c20l   | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 2000        | 205/185         | 80/76           | 1150/1220 | 685    | 87 |
| c25s   | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 2500        | 205/185         | 80/76           | 1050/1150 | 520    | 83 |
| c25l   | 180 x 50   | 80 x 90/76 x 85 | 2500        | 205/185         | 80/76           | 1150/1220 | 685    | 87 |
| c30ls  | 180 x 50   | 80 x 58 x 2     | 3000        | 205/185         | 80/76           | 1050/1150 | 520    | 90 |
| c30ll  | 180 x 50   | 80 x 58 x 2     | 3000        | 205/185         | 80/76           | 1150/1220 | 685    | 90 |

### 三裝配方法

- 1、把搖頭s109放到搖頭支架s118上，使其 20孔與搖頭支架 20孔對正，插入搖頭軸s183，打入一個 5x28彈簧銷s259。
- 2、將手把總成插入搖頭s109內，使鏈條穿過搖頭軸s183之中間 10孔，並使手把下面四個 10孔與搖頭之四孔對準，上緊四個m10x14螺絲s260。
- 3、用起子撬起壓頂杆s174，把鏈條下的螺母s105推入壓頂扣杆槽下。

注意:為使調速閥s186正常開啟，請先將手柄s107置於“下降”位置，搖泵幾次，使油壓系統內充滿油壓油。

### 四操作方式

- 1、上升：把車叉推入棧板下，將手柄s107置於“上升”位置處，上下搖動手把將車升至所需高度。
- 2、行駛：將手柄s107放入“空檔”處，將車拖至所需位置。
- 3、下降：將手柄s107拉起使車下降至所需高度。

### 五安全使用說明

使用時請注意以下幾項，以確保機器壽命，避免損壞。

- 1、檢查本機是否在運送途中有遭受碰損、損壞，使用前閱讀隨機所付各種手冊，完全熟悉本車使用方法。
- 2、本車有過載回油閥，但不建議超負荷。
- 3、在本車叉上所放之重量必需平均分配，以免損壞車身及發生意外傷亡事故。
- 4、請勿行駛在有臺階之通道,因如此能發生數倍之瞬間衝擊力而致使車身彎曲或零件損壞。
- 5、平面軸承s121應每60日潤滑一次，其餘套件、軸承出廠時已經潤滑，免加油。
- 6、千斤頂內活塞是經研磨及硬鉻處理，為保持油封壽命，勿使其表面受到任何損害及刮傷，活塞上有些許油液屬正常現象，即使新車亦有此現象，請勿驚慌。

- 7、修理前請移除車上所載重物，且確認完全停車。
- 8、請勿以“摩托車方式”駕駛本車，搬運貨物時必須充分注意人身安全。
- 9、本車載重時必須有人看顧。
- 10、使用後請降下車身。
- 11、避免在磨擦及腐蝕之環境下使用，因磨料及腐蝕物會損及車上零件。
- 12、非操作人員請勿使用、以策安全。
- 13、操作時應戴手套
- 14、車各部分請勿隨意拆裝，以免意外損害。

## 六維修保養

日常保養：若有下列現象，請勿使用。

- 1、漏油。
- 2、臂力板、叉板或其他零件變形。
- 3、本機有不正常音響及拘束。

月保養：

- 1、檢查油位、經常使用時更需注意。
- 2、搖查鎖環。
- 3、確認所有標示位置清楚且無損壞。
- 4、清除各部位之什物。

年保養：更換油壓油（嚴色變黑，感覺粘稠或感覺異物時需更換）

- 1、確認前叉已降至最低。
- 2、打開加油孔。
- 3、加油至油孔下方之高度。（#46油壓油）
- 4、塞緊油孔。

各種故障簡易處理方式：

## 症狀原因處理

手把搖動而車不上升 1、手柄沒放在“上升”位置 1、手柄放在“上升”位置

2、液壓系統內跑入空氣 2、搖手把幾次

3、低油位。 3、加夠油

4、油封損壞。 4、更換油封

5、過載回油 5、減輕載重量

手柄在中位時車可上升 1、手柄不在“空檔”處。 1、放手柄在“空檔”處

2、煞車螺帽未調好。 2、調好煞車螺帽