

# 山一机械供应手动車油压拖板车

产品名称	山一机械供应手动車油压拖板车
公司名称	泰安山一机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:2000 ( kg ) 耗能方式:手动 型号:C20S
公司地址	泰安市岱岳区山口镇禹石汶村
联系电话	0538-8603331 15053857950

## 产品详情

额定起重量	2000 ( kg )	耗能方式	手动
型号	C20S	货叉长度	920/1150 ( mm )
载重量	2000 ( kg )	货叉最低位	80/76 ( mm )
行走方式	手动	工业车辆	手动油压拖板车
特种行业	集装箱行走吊		

### 手動油壓托板車操作和維修說明書

#### 一用途：

手動車油壓托板車為利用手搖方式，以最少的搖動次數托起2000公斤之重量而設計的機器。

#### 二主要技術參數

規格	行駛輪 (a)	載重輪(b)	載重量 (kg)	叉舉最高高度(h1) (mm)	叉舉最低高度(h2) (mm)	長度(mm)	寬度(mm)	重量
cs15ss	180 x 50	80 x 90/76 x 85	1500	205/185	80/76	920	520	68
c15s	180 x 50	80 x 90/76 x 85	1500	205/185	80/76	920/1050	520	76
c15l	180 x 50	80 x 90/76 x 85	1500	205/185	80/76	1050	685	80
c20s	180 x 50	80 x 90/76 x 85	2000	205/185	80/76	920/1150	520	83
c20l	180 x 50	80 x 90/76 x 85	2000	205/185	80/76	1150/1220	685	87
c25s	180 x 50	80 x 90/76 x 85	2500	205/185	80/76	1050/1150	520	83
c25l	180 x 50	80 x 90/76 x 85	2500	205/185	80/76	1150/1220	685	87
c30ls	180 x 50	80 x 58 x 2	3000	205/185	80/76	1050/1150	520	90
c30ll	180 x 50	80 x 58 x 2	3000	205/185	80/76	1150/1220	685	90

### 三裝配方法

- 1、把搖頭s109放到搖頭支架s118上，使其 20孔與搖頭支架 20孔對正，插入搖頭軸s183，打入一個 5x28彈簧銷s259。
- 2、將手把總成插入搖頭s109內，使鏈條穿過搖頭軸s183之中間 10孔，並使手把下面四個 10孔與搖頭之四孔對準，上緊四個m10x14螺絲s260。
- 3、用起子撬起壓頂杆s174，把鏈條下的螺絲s105推入壓頂扣杆槽下。

注意:為使調速閥s186正常開啟，請先將手柄s107置於“下降”位置，搖泵幾次，使油壓系統內充滿油壓油。

### 四操作方式

- 1、上升：把車叉推入棧板下，將手柄s107置於“上升”位置處，上下搖動手把將車升至所需高度。
- 2、行駛：將手柄s107放入“空檔”處，將車拖至所需位置。
- 3、下降：將手柄s107拉起使車下降至所需高度。

### 五安全使用說明

使用時請注意以下幾項，以確保機器壽命，避免損壞。

- 1、檢查本機是否在運送途中有遭受碰損、損壞，使用前閱讀隨機所付各種手冊，完全熟悉本車使用方法。
- 2、本車有過載回油閥，但不建議超負荷。
- 3、在本車叉上所放之重量必需平均分配，以免損壞車身及發生意外傷亡事故。
- 4、請勿行駛在有臺階之通道,因如此能發生數倍之瞬間衝擊力而致使車身彎曲或零件損壞。
- 5、平面軸承s121應每60日潤滑一次，其餘套件、軸承出廠時已經潤滑，免加油。
- 6、千斤頂內活塞是經研磨及硬鉻處理，為保持油封壽命，勿使其表面受到任何損害及刮傷，活塞上有些許油液屬正常現象，即使新車亦有此現象，請勿驚慌。

- 7、修理前請移除車上所載重物，且確認完全停車。
- 8、請勿以“摩托車方式”駕駛本車，搬運貨物時必須充分注意人身安全。
- 9、本車載重時必須有人看顧。
- 10、使用後請降下車身。
- 11、避免在磨擦及腐蝕之環境下使用，因磨料及腐蝕物會損及車上零件。
- 12、非操作人員請勿使用、以策安全。
- 13、操作時應戴手套
- 14、車各部分請勿隨意拆裝，以免意外損害。

## 六維修保養

日常保養：若有下列現象，請勿使用。

- 1、漏油。
- 2、臂力板、叉板或其他零件變形。
- 3、本機有不正常音響及拘束。

月保養：

- 1、檢查油位、經常使用時更需注意。
- 2、搖查鎖環。
- 3、確認所有標示位置清楚且無損壞。
- 4、清除各部位之什物。

年保養：更換油壓油（嚴色變黑，感覺粘稠或感覺異物時需更換）

- 1、確認前叉已降至最低。
- 2、打開加油孔。
- 3、加油至油孔下方之高度。（#46油壓油）
- 4、塞緊油孔。

各種故障簡易處理方式：

## 症狀原因處理

手把搖動而車不上升 1、手柄沒放在“上升”位置 1、手柄放在“上升”位置

2、液壓系統內跑入空氣 2、搖手把幾次

3、低油位。 3、加夠油

4、油封損壞。 4、更換油封

5、過載回油 5、減輕載重量

手柄在中位時車可上升 1、手柄不在“空檔”處。 1、放手柄在“空檔”處

2、煞車螺帽未調好。 2、調好煞車螺帽