

A型集中电源模块集中电源上门安装

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | A型集中电源模块集中电源上门安装 |
| 公司名称 | 旭曦（上海）电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 产品:质保一年 产品:全国联保 设备:性价比高 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 18021631728 |

产品详情

灯面板上的手动模拟控制按钮，根据按压和按住的长度和次数，调节应急灯的应急模式。当应急灯接通AC220V电源后，灯板上的红色充电状态指示灯立即亮起，表示此时电池处于充电状态。灯中的电路装置可以自动检测电池电量，根据电池电量确定充电电流和充电时间，以比较好的方式补充电池电量。电池充满电后，红色充电指示灯熄灭灯面板上的黄色指示灯是故障指示灯。当应急灯故障时，黄色指示灯会亮起，并伴有“下降”的报警声信号(每分钟一次，每次约2到3秒；前1m音量为65到85dB，只有在交流电源断开，或按压灯具面板上的手动模拟按钮2秒左右，或故障排除后。

报警提示才会停止)当消防应急灯处于主电源状态时，以下情况将提示故障，故障指示灯在各种情况下的状态如下:当消防应急照明灯电池未安装(电池连接不好)或电池短路/电池故障时，故障指示灯闪烁频率为3HZ；消防应急照明灯直流保险丝打开时，故障指示灯闪烁频率为3HZ；当光源短路或光源开路时，消防应急照明灯故障指示灯闪烁频率为1HZ每月自检时，当应急时间小于30秒时，消防应急照明灯故障指示灯闪烁频率为4HZ；在年度自检时，当消防应急照明灯应急时间小于30分钟时，故障指示灯会长时间亮着消防应急照明灯自检功能A.连续工作48小时后，每隔(30+/-2)d，自动从主电源工作状态变为紧急工作状态，持续35S+/-3S，自动回到主电源工作状态；当连续应急工作时间小于3