

SIEMENS西门子6RA7018-6DV62-0

产品名称	SIEMENS西门子6RA7018-6DV62-0
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:调速器销售 6RA70:原装调速器 德国:6RA70调速器
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

SIEMENS西门子数控系统维修、伺服驱动维修、伺服电源维修、伺服电机维修、直流调速维修、UPS电源维修 SIEMENS西门子主板 维修，SIEMENS西门子显示屏维修，SIEMENS西门子操作面板维修，SIEMENS西门子伺服器维修，SIEMENS西门子驱动器维修，SIEMENS西门子伺服电机维修，SIEMENS西门子编码器维修，SIEMENS西门子电源维修，SIEMENS西门子变频器维修，西门子电源 模块，SIEMENS西门子直流调速器，SIEMENS西门子电脑，SIEMENS西门子工控机，SIEMENS西门子触摸屏

西门子电源的故障与维修

1、功能及工作原理 伺服电源模块主要功能是产生直流电压，供给主轴模块和进给伺服模块，同时产生供系统和各个模块内部使用的+24v和+5v电压。根据直流电压控制方式，它又分为开环控制的UE模块和闭环控制的I/R模块，UE模块没有电源的回馈系统，其直流电压正常时为570V左右，而当制动能量大时，电压可高达640多伏。I/R模块的电压则一直维持在600V左右。当交流380V送入电源模块后，先内部逻辑电源电路开始工作，产生+24V和+5V电压，当内部电源正常后，端子9出现24V电压。此时模块内部主接触器还没有合，通过其常闭辅助触点，端子111上出现24V电压，当模块内部完成预充电过程后，113端上出现24V，通过外电路连接到端子63，允许ER模块的整流电路工作，产生600V直流电压

????????????6RA23,24,28,70????

????????????????:??:???????? ????:????

???? ???? 6RA2318-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 30A 6RA2325-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 60A 6RA2328-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 90A 6RA2331-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 125A 6RA2375-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 200A 6RA2377-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 250A 6RA2381-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V 400A 6RA2385-6DS21-0 DC-

AMASTER??? 400V 600A 6RA2318-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 30A 6RA2325-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 60A 6RA2328-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 90A 6RA2331-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 125A 6RA2375-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 200A 6RA2377-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 250A 6RA2381-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 400A 6RA2385-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V 600A

6RA2313-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 15A 6RA2318-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 30A 6RA2325-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 60A 6RA2330-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 100A 6RA2332-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 140A 6RA2375-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 200A 6RA2377-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 250A 6RA2381-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 400A 6RA2381-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V 600A 6RA2318-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 30A 6RA2325-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 60A 6RA2330-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 100A 6RA2332-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 140A 6RA2375-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 200A 6RA2377-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 250A 6RA2381-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 400A 6RA2385-6GV61-0 DC-MASTER??? 500V 600A 6RX1230-0AD50 6RA23?????

6RA2418-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 30A 6RA2425-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 60A 6RA2428-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 90A 6RA2431-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 125A 6RA2475-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 200A 6RA2477-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 250A 6RA2481-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 400A 6RA2485-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 600A 6RA2487-4DS22-0 DC-MASTER??? 400V 850A 6RA2487-6DS22-0 DC-MASTER??? 400V 850A 6RA2491-4DS22-0 DC-MASTER??? 400V 1200A 6RA2418-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 30A 6RA2425-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 60A 6RA2428-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 90A 6RA2431-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 125A 6RA2475-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 200A 6RA2477-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 250A 6RA2481-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 400A 6RA2485-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 600A 6RA2487-4GS22-0 DC-MASTER??? 500V 850A 6RA2487-6GS22-0 DC-MASTER??? 500V 850A 6RA2491-4GS22-0 DC-MASTER??? 500V 1200A 6RA2485-6KS22-0 DC-MASTER??? 750V 640A 6RA2487-4KS22-0 DC-MASTER??? 750V 860A 6RA2413-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 15A 6RA2418-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 30A 6RA2425-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 60A 6RA2430-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 100A 6RA2432-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 140A 6RA2475-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 200A 6RA2477-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 250A 6RA2481-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 400A 6RA2485-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 600A 6RA2487-4DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 850A 6RA2487-6DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 850A 6RA2491-4DV 62-0 DC-MASTER??? 400V 1200A 6RA2418-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 30A 6RA2425-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 60A 6RA2430-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 100A 6RA2432-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 140A 6RA2475-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 200A 6RA2477-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 250A 6RA2481-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 400A 6RA2485-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 600A 6RA2487-4GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 850A 6RA2487-6GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 850A 6RA2491-4GV 62-0 DC-MASTER??? 500V 1200A 6RA2485-6KV 62-0 DC-MASTER??? 750V 640A 6RA2487-4KV 62-0 DC-MASTER??? 750V 860A

6ra2818-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V30A 6ra2825-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V60A6ra2828-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V90A6ra2831-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V125A6ra2875-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V200A6ra2877-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V250A6ra2881-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V400A6ra2885-6DS21-0 DC-MASTER??? 400V600A6ra2818-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V30A6ra2825-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V60A6ra2828-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V90A6ra2831-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V125A6ra2875-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V200A6ra2877-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V250A6ra2881-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V400A6ra2885-6GS21-0 DC-MASTER??? 500V600A6ra2813-6DV61-0 DC-MASTER??? 400V15A6ra2818-6DV61-0 DC-MASTER???

400V30A6ra2825-6DV61-0	DC-MASTER???	400V60A6ra2830-6DV61-0	DC-MASTER???
400V100A6ra2832-6DV61-0	DC-MASTER???	400V140A6ra2875-6DV61-0	DC-MASTER???
400V200A6ra2877-6DV61-0	DC-MASTER???	400V250A6ra2881-6DV61-0	DC-MASTER???
400V400A6ra2885-6DV61-0	DC-MASTER???	400V600A6ra2818-6GV61-0	DC-MASTER???
500V30A6ra2825-6GV61-0	DC-MASTER???	500V60A6ra2830-6GV61-0	DC-MASTER???
500V100A6ra2832-6GV61-0	DC-MASTER???	500V140A6ra2875-6GV61-0	DC-MASTER???
500V200A6ra2877-6GV61-0	DC-MASTER???	500V250A6ra2881-6GV61-0	DC-MASTER???
500V400A6ra2885-6GV61-0	DC-MASTER???	500V600A	