

适配于皮卡共轨喷油器厂家DLLA148P1688DLLA150P1622康恩迪喷油器电磁阀

产品名称	适配于皮卡共轨喷油器厂家DLLA148P1688DLLA150P1622康恩迪喷油器电磁阀
公司名称	莆田市涵江区中路通配件厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:中路通 型号:DLLA150P1622 产地:福建莆田
公司地址	中国 福建 莆田市涵江区 福建省莆田市涵江区工工业路67号
联系电话	0086 0594 3605653 13386901573

产品详情

我司生产柴油燃油喷射注射系统配件，工厂依靠的制造和营销团队，科学规范的管理体系，先进的生产和检测设备，为全国广大客户提供VE泵头，喷油嘴，柱塞，出油阀等柴油燃油喷射注射系统零配件。欢迎来电来函咨询。STY

喷油器

1.初始状态

当喷油器电磁阀未被触发时，喷油器关闭，泄油孔也关闭，小弹簧将电枢的球阀压向节流孔上，在阀控制腔内形成共轨高压。同样，在喷油器内也形成共轨高压，共轨压力对控制柱塞断面的压力和喷嘴弹簧的压力与高压燃油作用在针阀锥面上的开启力保持相互平衡，使针阀保持关闭状态。

2.喷油开始状态

当电磁阀被触发时，电枢将泄油孔打开，燃油从阀控制室中流到上方的空腔中，从空腔通过回油管道返回油箱，使控制室压力降低；控制室压力降低，减少了作用在控制柱塞上的力，这时喷嘴针阀被打开，喷油器开始喷油。STY

3.喷油结束状态

电磁阀一旦断电不被触发小弹簧的力会将电磁阀下压，球阀将泄油孔关闭；泄油孔关闭后，燃油从进油孔进入控制室建立起油压，这个高压作用在控制柱塞断面上，油轨压力加上弹簧力大于针阀锥面上的压力，使喷嘴针阀关闭。

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA145P864

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA158P844

喷油嘴P(共轨) DENSO-3.5 G3S6

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA146P1339

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A136P804

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA157P715

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A146P1409+

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A143P970

喷油嘴P(共轨) DENSODLLA145P1024

喷油嘴P(共轨) BOSCH-双导向 DSL A150P783

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P1076

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA145P870

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P947

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA118P2203

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A145P1091

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA146P1581

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA152P1819

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A150P855

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA142P1709

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A150P1247

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A156P1079

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA150P835

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA153P1721

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA145P1720

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA148P1524

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P1666

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA153P885

喷油嘴P(共轨)DENSO-3.5G3S33

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P863

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P1062

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA155P1493

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA158P854

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA150P866

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSLA150P800

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA145P875

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA156P1368

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA152P1768

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA156P799

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSLA156P736

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P970

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA147P788

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P980

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA158P1096

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA156P1107

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSLA148P1468

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSLA140P1723

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA153P884

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA153P958

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P965

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P981

喷油嘴P(共轨)BOSCH-3.5DLLA143P2155

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P989

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA148P1641

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA145P1655

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA144P2273

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA147P1814

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA149P1471

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P1090

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA148P872

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA143P1536

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA145P926

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A143P5499

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA147P2474

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA125P889

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P848

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA150P1052

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA146P1610

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA137P1577

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P1011

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA149P2166

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A154P1320

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA158P984

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P1044

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A156P737

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA144P1417

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA153P1270

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA155P1514

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A128P5510

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA148P1347

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA148P932

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA144P1565

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA153P1608

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA157P1425

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA145P2168

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA141P2146

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA158P1092

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA147P1702

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA142P2262

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P1437

喷油嘴P(共轨)DENSO-3.5G3S10

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA148P915

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A128P1510

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P1606

喷油嘴P(共轨) DENSO-3.5G3S51

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P1030

喷油嘴P(共轨)DENSO-3.5G3S53

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P865

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DSL A145P864

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P1512

喷油嘴P(共轨)BOSCH-双导向DSL A143P5517

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P862

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA152P1097

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA148P1815

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA150P2123

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA148P1067

喷油嘴P(共轨)DENSO-3.5G3S48

喷油嘴P(共轨)DENSODLLA155P842

喷油嘴P(共轨)BOSCH-单导向DLLA155P822