

郑州发那科维修十几年的维修经验不是闹着玩的你听说了没

产品名称	郑州发那科维修十几年的维修经验不是闹着玩的 你听说了没
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

面板显示切换方法

图9 – 2

图9-2 面板各类型显示切换方法示意图

电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。

按“ MODE ”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如第159页“ 图9 – 2 ”所示。

状态显示时，设置H02.32
选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示器自动切换至监控显示，电机静止后，显示器自动恢复状态显示。

参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。

一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“ SET ”键停止数码管闪烁，再按“ MODE ”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示名称显示场合表示含义

Reset

伺服初始化

伺服上电瞬间。

驱动器处于初始化状态或复位状态。

等待初始化或复位完成，自动切换为其他状态。

Nrd

伺服未准备好

伺服初始化完成，但驱动器未准备好。

因主回路未上电，伺服处于不可运行状态，具体请参见“故障处理”章节。

Rdy

伺服准备完毕

驱动器已准备好。

伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

Run

伺服正在运行

伺服使能信号有效。

(S-ON为ON)

伺服驱动器处于运行状态。

Jog

点动运行

伺服驱动器处于点动运行状态。

进行点动运行设置，具体请参见“调试手册”

的“点动运行”。

参数显示

SV660P系列伺服依照参数功能的不同，划分为19组参数，根据参数组别快速定位参数位置。参数一览表
请参

见“参数说明”章节。

参数组别显示

显示名称内容

HXX.YY 参数组别

XX：参数组号（十进制）。

YY：参数组内偏置（十六进制）。