

三明工控机修理

产品名称	三明工控机修理
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

三明工控机修理

厦门友亿佳自动化设备维修各品牌型号变频器，伺服驱动器，触摸屏(人机界面)，工控机，PLC，扫码器，直流调速器，软启动器，变频电源，高频电源，系统控制器，工业电路板，I/O板卡，工控主板；等各行业工控设备维修。

工控控在出厂前未设置来电自启，在使用中要实现来电自启，只需对工控机BIOS进行设置即可。BIOS是英文“Basic Input Output System”的缩略语，即“基本输入输出系统”，保存着工控机-重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序，为工控机提供底层的、-直接的硬件设置和控制。目前工控机常用的BIOS有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix—Award BIOS。如何设置BIOS，可以实现工控机来电自启？以使用AMI BIOS的研为工控机为例。

1、开机，按“Del”键进入BIOS的主界面。2、按右方向键选择“Chipset”，如下图：

3、按下方向键移动到“Restore ac power loss”，按回车出现下图：4、选择“Power On”后按回车确认。备注：“Power On”是指，当工控机加电时就会自动开启。而默认的“Power Off”选项是指，无论如何加电，工控机必须通过开关按钮才能开启。“Last State”选项是指，如果工控机在突然断电之前是处于开机状态，重新来电后就会自动启动；如果工控机是正常关机的话，重新加电后将不会自动启动。5、按F10选择“Yes”后按回车退出，完成设置。