

# 湖州西门子一级代理商/货发全国

产品名称	湖州西门子一级代理商/货发全国
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:中国代理商 德国:模块一级代理商 西门子:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

湖州西门子一级代理商

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，[请联系我们](#)，浔之漫智控技术(上海)有限公司

?? ???????????????? STEP 7 ??????

系统危险状态的风险 如果在负载电压接通时移除/插入数字量输出模块，或在电源电压接通时移除/插入工艺模块，则将导致系统转入危险状态，进而导致 ET 200SP 分布式 I/O 系统或连传感器损坏。因此，在插拔数字量输出模块之前，必须先断开负载电源；在插拔工艺模块之前，必须先断开电源电压。注意 系统危险状态的风险 如果在电流互感器上接通主电压时移除/插入 AI Energy Meter ST，则可能导致系统转入危险状态，进而导致 ET 200SP 分布式 I/O 系统损坏。为此，只能在以下情况下，插拔 AI Energy Meter ST：? 当一次侧测量电压关断时，或? 使用电流互感器终端时（在拉出模块时使电流互感器的二次侧短路）在移除该电流互感器端子前，请勿插拔 AI Energy Meter ST。使用端子时，由于电流互感器已安全隔离，因此该过程将继续执行。但仍需对模块上 UL1-UL3 连接处的测量电压进行隔离。警告 自动重启时存在人员受伤的危险 插入电机起动器可能会导致工厂处于危险状况下。如果激活“ON”命令，则电机起动器将自动重新启动。这会因连接设备自动启动而导致人员重伤。仅当断开负载连接后，才能移除和插入电机起动器。在 STEP 7 中，通过“在线与诊断”在线\*新的步骤 要求：CPU/模块 与 PG/PC 之间存在在线连接。要通过 STEP 7 进行固件在线\*新，请按以下步骤操作：1. 在设备视图中选择模块。2. 在快捷菜单中，选择“在线与诊断” (Online & diagnostics) 命令。3. 在“功能” (Functions) 文件夹中，选择“固件\*新” (Firmware update) 组。4. 单击“固件\*新” (Firmware update) 区域中的“浏览” (Browse) 按钮，选择固件\*新文件的路径。5. 选择相应的固件文件。固件\*新区域的表格中，列有选固件文件可\*新的有模块。6. 单击“执行\*新” (Run update) 按钮。如果模块支持选择的文件，则将该文件下载到模块中。

\*新固件 “ \*新后运行固件 ” (Run firmware after update) 复选框始终处于选中状态。加载完成后，CPU 将使用该固件文件进行新固件版本升级。说明 如果固件\*新被中断，则在重新开始固件\*新之前，必须先移除相应的模块再重新插入。在 STEP 7 中，通过可访问的设备在线\*新的步骤 要通过可访问的设备对固件进行在线\*新，请按以下步骤操作：1. 从 “ 在线 ” (Online) 菜单中，选择 “ 可访问的设备 ” (Accessible devices) 菜单项。2. 在 “ 可访问的设备 ” (Accessible devices) 对话框中，搜索选 PROFINET 接口的可访问设备。3. 要转到项目树中的某个设备处，在可访问的设备列表中选择目标设备，并单击 “ 显示 ” (Show) 按钮。4. 在项目树中，选择相关设备的 “ 在线与诊断 ” (Online & diagnostics) 选项，并在类别 “ 功能/固件\*新 ” (Functions/Firmware Update) ( CPU，本地模块 ) 中执行固件\*新。更换 BaseUnit 上的接线盒 简介 端子盒是 BaseUnit 的组成部分。必要时，可更换端子盒。更换时，无需拆卸 BaseUnit。更换端子盒时，不会断开电位组的电源和 AUX 线。要求 Base Unit 已安装和接线，并已装配 I/O 模块。只有在关闭电源电压的情况下才能更换端子。需工具 3 到 3.5 mm 螺丝刀操作步骤 具体顺序，请观看视频：“ 更换 BaseUnit 上的端子盒 ” 要更换 BaseUnit 上的端子盒，请按以下步骤操作：1. 如果有，则断开 BaseUnit 上的电源电压。2. 同时按压 I/O 模块\*部和底部的脱扣按钮，并将该模块从 BaseUnit 拔出。3. 断开 BaseUnit 上的接线。4. 端子盒的脱扣按钮位于 BaseUnit 的下方。使用螺丝刀，向上方推入一个小开口。5. 轻轻向上旋转螺丝刀以松开端子盒的锁定装置，同时将端子盒向上拔出 BaseUnit。6. 从端子盒中取出编码元件（部件），并将其压入在\*2 步中移除的 I/O 模块的编码元件（部件）中。7. 从\*部将新的端子盒插入 BaseUnit，并将其向下旋转，直至咬合 BaseUnit。8. 接线 BaseUnit。将接口模块 (PROFINET IO) 复位为出厂设置 功能使用功能 “ 复位为出厂设置 ” (Reset to factory settings)，可将接口模块 (PROFINET) 复位为交付时的状态。复位方式 使用 STEP 7 ( 通过 PROFINET IO 在线复位 ) 使用接口模块上的复位按钮（背面）。例外情况：IM 155-6 PN BA 上没有此复位按钮。参见 “ 使用 RESET 按钮将接口模块 (PROFINET IO) 复位为出厂设置 (页 281) ” 部分。使用 STEP 7 的操作步骤 要通过 STEP 7 将接口模块复位为出厂设置，请按以下步骤操作：确保存在与接口模块的在线连接。1. 打开接口模块的在线和诊断视图。

@浔之漫智控技术（上海）有限公司青海省果洛正规西门子代理商一:1.保口二:2.保证安全准时发货三:3、保证售后服务流程一:1.客户确认需采购产品型号流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流程五:5.客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司流程六:6.我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单  
@青海省果洛正规西门子代理商代理商西门子模块代理商，西门子变频器代理商，西门子CPU代理商  
西门子PLC代理商，西门子屏代理商西门子电缆代理商西门子LOGO模块代理商，

产品详细介绍：一个基本单元就是一整的PLC。控制点数不符合需要时，可再接扩展单元。整体式结构的特点是非常紧凑、体积小、成本低、安装方便。组合式组合式结构的可编程序控制器是把PLC的各个组成部分按功能分成plc组合若干个模块，如CPU模块、输入模块、输出模块、电源模块等等。其中各模块功能比较单一，模块的种类却日趋丰富。比如，一些可编程序控制器，除了 - 些基本的I/O模块外，还有一些特殊功能模块，像温度检测模块、位置检测模块、PID控制模块、通讯模块等等。组合式结构的PLC特点是CPU、输入、输出均为的模块。模块尺寸统一、安装整齐、I/O点选型、安装调试、扩展、维修方便。叠装式叠装式结构集整体式结构的紧凑、体积小、