

支柱让压检测仪使用方法

产品名称	支柱让压检测仪使用方法
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

安装使用步骤第4步完成后，点击“开始检测”，

查询：本套系统可同时显示8个检测点的曲线图，单体让压性能部分只设个通道的传感器记录曲线图，点击“查询”按钮，界面如下图：

本套让压软件只记录传感器1的曲线图，只可点击编号为1的传感器，选中后点击“显示”按钮，如下图，支柱让压检测仪使用方法，一个界面只记录10分钟的曲线图，如长时间可点击“下一页”查看；

)帮助:按主菜单中的【帮助】打开本软件的帮助文档，并可打印。

7)退出:按【退出】关闭此软件，返回Windows系统。

单击【开始读取参数】按钮，计算机将向选取的检测仪发送索取已存参数命令，检测仪将以前存储在单片机EEPROM中的参数发送给计算机，计算机收到后在“返回值”文本框中显示出来。

当支柱没有打压时，可单击【读取零位压力】按钮取得检测仪空载时的显示压力，若不为0，可单击【存零位压力】将读取的压力存入计算机的数据库中，以后再向检测仪传送参数时，此值将一起发给检测仪，检测仪将测到的压力减去此值后显示。单击【所有检测仪零位压力清零】可将数据库中所有支柱零位压力清零，要想将检测仪中实际存储的零位压力清零，还需传送参数实现。

让压性能记录仪电脑部分操作说明

注意事项：本套软件在windowsXP系统下运行，进入或退出系统时请务必按照软件设置操作，严禁直接关闭窗口，否则可能使系统无法正常运行！

双击桌面“让压性能电脑记录仪”图标，第二步，单击“检测台探测”，如探测到模块，点击“确认返回”，系统测试参数初始化，初始化完毕，点击“压力检测”，进入“压力检测”界面，如下图；不需要设置参数，点击“完成”即可；

支柱让压检测仪使用方法由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司为客户提供“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”等业务，公司拥有“昊洲矿业”等品牌，专注于装卸设备等行业。，在泰安市岱岳区道朗镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。