

温州市长期租赁发电机电话多少

产品名称	温州市长期租赁发电机电话多少
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急电源备用
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

发电机保养事项：

- 1.柴油机滤芯更换时间为300H；[空气滤芯](#)更换时间为每400H；[机油滤芯](#)次更换时间为50H，以后为250H。
- 2.机油次更换时间为50H，以后机油正常更换时间为每250H。

操作规程

- 1.启动前应检查燃油箱油量是否充足，各油管及接头处无漏油现象；冷却系统水量是否充足、清洁、无渗漏，[风扇皮带](#)松紧是否合适。检查内燃机与发电机传动部分应连接可靠，输出线路的导线绝缘良好，各仪表齐全、有效。
- 2.启动后，应低速运转3～5分钟，待温度和机油压轮均正常后，方可开始作业。发电机在升速中应无异响，滑环及整流子上电刷接触良好，无跳动及冒火花现象。待运转稳定，频率、电压达到额定值后，方可向外供电。
- 3.运行中出现异响、异味、水温急剧上升及机油压力急剧下降等情况时，应立即停机检查并排除故障。
- 4.发电机功率因数不得超过迟相（滞后）0.95。频率值的变动范围不得超过0.5HZ。
- 5.停机前应先切断各供电分路主开关，逐步减少载荷，然后切断发电机供电主开关，将励磁变阻器复回到电阻大值位置，使电压降至低值，再切断励磁开关和中性点接地开关，后停止内燃机运转。

注意事项

正确使用和维护发电机组可延长发电机组的使用寿命：

起动前的准备工作：

- 1、机房操作人员应遵守[安全操作规程](#)，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
- 2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；
- 3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可起动；
- 4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
- 5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；
- 6、将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 7、检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；
- 8、打开打气泵的排污阀；
- 9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；
- 10、将励磁电阻置于大的电阻位置，并将送电开关断开。

起动和运行操作：

- 1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；
- 2、起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；
- 3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等[柴油发动机](#)正常运行后即松开；
- 4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；
- 5、当发电机起动后，即认为发电机及全部[电气](#)设备均已带电，人体不得接触带电部位；
- 6、发电机起动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；
- 7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；
- 8、调整发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到380v+-10v，频率应达到50Hz+-0.5Hz。