

6FC5800-0AK70-0YB0西门子808D授权软件

产品名称	6FC5800-0AK70-0YB0西门子808D授权软件
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

. 准备好开机启动画面的图片，并将其保存到 USB 存储器中。 SINUMERIK 808D 支持 BMP 格式的开机启动画面图片，图片*大为 640*480 像素（宽 x 高）。 图片命名为 “ startup.bmp ”。 2. 将 USB 存储器插入 PPU 前面板上的 USB 接口。 3. 在 “ 系统 ” 操作区里，按软键 “ 系统数据 ” > “ USB ”。 找到用于开机画面的图片，然后使用 “ 复制 ” 软键复制。 4. 按下软键 “ 808D 数据 ”。 按<输入>键进入目录： “ HMI 数据 ” > “ 自定义位图 ”。 默认的开机启动画面图片和商标位于 “ 自定义位图 ” 文件夹下： – OEM 机床商标（ mtbico.bmp ） – OEM 开机启动画面（ startup.bmp ） 按 “ 粘贴 ” 软键，使用您自己的开机启动画面替换默认的开机启动画面。 其他常用功能 9.3 使用制造商开机启动画面和制造商商标 调试手册 84 开机调试手册, 05/2012, 6FC5397-3EP10-0RA0其他常用功能 9.3 使用制造商开机启动画面和制造商商标 调试手册 开机调试手册, 05/2012, 6FC5397-3EP10-0RA0 85 说明：大小为 124*19 pixels 的商标效果**。 2. 将 USB 存储器插入 PPU 前面板上的 USB 接口。 3. 在 “ 系统 ” 操作区里，按软键 “ 系统数据 ” > “ USB ”。 找到用于产品商标的图片，然后使用 “ 复制 ” 软键复制。 4. 按下软键 “ 808D 数据 ”。 按<输入>键进入目录： “ HMI 数据 ” > “ 自定义位图 ”。 默认的开机启动画面图片和商标位于 “ 自定义位图 ” 文件夹下： – OEM 机床商标（ mtbico.bmp ） – OEM 开机启动画面（ startup.bmp ） 按 “ 粘贴 ” 软键，使用您自己的产品商标替换默认的产品商标。 5. 按下 Ctrl + R 可重启 HMI。 您可以在 “ 加工操作 ” 操作区里查看您自己的机床商标。 注意 要恢复默认的 “ SIEMENS ” 商标显示，需从数控系统删除自定义位图文件 （ mtbico.bmp ）。 其他常用功能 9.3 使用制造商开机启动画面和制造商商标 调试手册 86 开机调试手册, 05/2012, 6FC5397-3EP10-0RA0 调试手册 开机调试手册, 05/2012, 6FC5397-3EP10-0RA0 87 附件 A A.1 切割预留孔 在 MCP 上有三个标准直径为 16 mm 的预留孔。 您可以使用这三个预留孔安装一些需要用到的设备。 乘 图 A-1 预留孔 按照如下图示来切割预留孔： 1 2 信 庠 旌 信 詒 勅 川 峩 丩 盥 儻 恣 偈 詒 勅