

山西S71200西门子PLC一级代理

产品名称	山西S71200西门子PLC一级代理
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:诚信 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄 8134号
联系电话	18721545542

产品详情

山西S71200西门子PLC一级代理山西S71200西门子PLC

尤其是占用通讯口的软件，只保留西门子S7-200plc编程软件。3 要与西门子新推出的西门子S7-200 CN CPU 正常通信，必须满足以下条件：使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3

以上版将编程软件的工作环境设置为中文状态。如果不满足上述条件，会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误，请检查是否其他原因。4 使用原装USB/PPI电缆，需要将编程软件升级到当前发布的新版本，并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB，非原装USB电缆需要正确选择COM口（电脑-属性-硬件-设备管理器-端口）5 在“ Set PG/PC ”通信属性时，COM口的符号前为什么会有一个星号“ * ”？COM口前面的星号说明它被其他软件占用，Micro/WIN不能使用。6 非原装USB电缆实际上是COM电缆，是USB-COM电缆加上COM电缆，所以设置应该根据COM口来设置。7 安装了USB-COM驱动后，一定要将电缆重新启动。另参考：检查编程通信的主要步骤如果有时能够通信但不正常，请检查如下“ 1 - 4 ”项，如果根本不通，请检查全部项目：1 检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容2

检查是否使用西门子的原装编程电缆，以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件3 检查编程电脑上的COM通信口设置鼠标右键单击“ 我的电脑 ”，选择“ 属性 ”打开“ 设备管理器 ”标签（对于Windows2000，选择“ 硬件 ”标签，按“ 设备管理器 ”按钮）双击“ 端口（COM和LPT）” 双击所使用的通信口，如COM1在端口设置标签，选择“ ” 在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为小值，并保持选中“ FIFO ”选择框重新启动计算机使设置有效4 检查编程电缆的DIP开关设置，是否与Micor/WIN的通信速率设置相同在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication（通信）大图标，检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2，波特率为9.6K。使用新的SMART（智能）RS-232/PPI电缆的用户，如果配合Micro/WIN32 V3.2

SP4以上版，可以将DIP开关5设置为“ 1 ”，选中通信界面的“ Search all baudrate ”（搜索所有波特率）选择框，可用于搜索网络上所有相关设备。对于普通编程电缆，搜索速率高为19.2，因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K，则不能被找到。5

如果仍然不通，请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压（测量L+/M），电压应当高于22V6 使用wipeout.exe程序，恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2，通信速率9.6K。如果还不能通信，应考虑通信口硬件损坏的可能性。