

# 扬州发电机出租扬州（发电机租赁公司）

产品名称	扬州发电机出租扬州（发电机租赁公司）
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	沃尔沃:康明斯 小松:小松
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

## 产品详情

发电机组的冷启动步骤如下：

1. 打发电机组的控制器和空气开关，并检查所有手动开关和按钮是否处于关闭状态。
2. 确保燃料油路中有足够的燃料，并检查燃油滤清器是否干净。如果需要，添加燃料。
3. 打开混合气体过滤器，并确保其没有污秽或阻塞。如果需要，清洁或更换混合气体过滤器。
4. 打开机油进气口，并检查机油液面是否在适当的水平线上。如果需要，添加机油。
5. 检查冷却水路是否干净，不漏水，水液面是否在适当的水平线上。如果需要，添加水。
6. 将控制器设置为手动，并按下启动按钮，启动发电机组。
7. 注意观察仪表板上的仪表，确保各项参数均在正常范围内。

需要注意的是，冷启动时应注意安全，确保人员远离发电机组。如有不懂的地方，建议请专业人士进行操作。

发电机组在冷启动前需要进行以下工作：

- 1.检查机油、燃油、水液位是否正常。
- 2.检查冷却水管路是否通畅。
- 3.检查电机启动电缆、电源开关、控制回路是否正常。
- 4.检查故障指示装置是否正常。

发电机组的冷启动步骤如下：

- 1.将机组的电源开关和发动机电器电源开关打开。
- 2.将自控面板上的汽油开关和减速器控制杆拨到停止位置。
- 3.将发动机启动开关打开，启动电机转动。
- 4.等待电机转速达到规定值，将减速器控制杆置于运转位置。
- 5.在发动机达到正常运行转速时，逐步电源开关。
- 6.检查发动机运行情况，观察燃油压力、水温、油压等参数是否正常。
- 7.等待冷却水温度达到规定值后，开始发电。