

西门子代理商西门子CPU416-2模块

产品名称	西门子代理商西门子CPU416-2模块
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

西门子CPU416-2模块

西门子CPU416-2模块西门子CPU416-2模块

西门子CPU416-2模块

主营西门子原装

S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|

S7-400|ET200系列PLC ,

西门子T400|TDC高端控制器|

西门子PCS7过程控制系统，西门子HMI，

西门子802C|S|D|810D|840D|828D数控系统及备件,

西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器，

西门子S120|611系列伺服系统，

西门子profibus-DP现场总线系统，

西门子电机，西门子过程仪表

凡我公司出售的西门子产品均享受西门子官方质保一年，
一年内有任何质量问题免费提供换新或维修服务,不收取任何费用！
希望我的用心能换来您对我们的信心！
我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

西门子PLC系统中DI和DB的区别

数据块用于存储用户程序使用的共享数据。DBX是数据块中的数据位，DBB、DBW和DBD分别是数据块中的数据字节、数据字和数据双字。

后台数据块用于为FB(功能块)提供参数，DIX是后台数据块中的数据位，DIB、DIW和DID分别是后台数据块中的数据字节、数据字和数据双字。

和DI DB是两个plc寄存器的区别代码。数据库代表共享数据。DI代表背景数据。后台数据块只能在调用它的FB中使用，但DI也可以打开共享，只有使用的位置才能在独立于打开它的块中，只有唯一的DI才能打开。当打开数据库数据时，它不能用作全局共享。

西门子PLC上载和下载的含义

PLC下载就是把编辑好的程序，设置，参数，以及注释下载到PLC中，上载就是把程序，设置，参数，以及注释等上传到电脑梯形图编辑软件中，并可以保存，下面就PLC在上载和下载过程中的步骤做下介绍。

1.下载

程序编译后，就可以将编译好的程序下载到PLC。程序下载的方法是：执行菜单命令“文件 下载”，也可单击工具栏上的“ ”图标，会出现“下载”对话框，单击“下载”按钮即可将程序下载到PLC，如果PC与PLC连接通信不正常，会出现对话框，提示通信错误。

程序下载应让PLC处于“STOP”模式，程序下载时PLC会自动切换到“STOP”模式，下载结束后又会自动切换到“RUN”模式，若希望模式切换时出现模式切换提示对话框，可勾选对话框右下角两项。

2.上载

当需要修改PLC中的程序时，可利用STEP 7 - Micro/WIN软件将PLC中的程序上载到PC。在上载程序时，需要新建一个空项目文件，以便放置上载内容，如果项目文件有内容，将会被上载内容覆盖。