

# 吉林长春西门子一级授权总代理商

产品名称	吉林长春西门子一级授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

吉林长春西门子一级授权总代理商

ET 200SP 分布式 I/O 系统支持在操作过程（RUN 模式）中移除和插入 I/O 模块/电机起动器（热交换）。CPU/接口模块 HF 和 HS：可插拔任意数量的 I/O 模块/电机起动器。ST、BA 接口模块：只能插拔一个 I/O 模块/电机起动器。有关移除/插入 I/O 模块/电机起动器的更多信息，请参见本。在危险区域内，不得在操作过程中（RUN 操作模式）插拔 I/O 模块/电机起动器。? 数字量输出模块：仅在负载断开时? 数字量模块：负载电压\*\*安全的电压时：仅在关闭负载电压电源时? 工艺模块：仅在关断电源 L+ 时? AI Energy Meter ST：－ 仅当主测量电压关断时－ 如果未使用特定的电流互感器，则测量电压和负载电流必须流经转换器，即，在此过程中必须关断机器或负载。使用端子时，由于电流互感器已安全隔离，因此该过程将继续执行。但仍需隔离模块上 UL1-UL3 连接处的测量电压更换 I/O 模块简介安装 I/O 模块时，编码元件的一个部件会咔塔一声锁定到 BaseUnit 上。如果替换相同类型的 I/O 模块，BaseUnit 中的编码元件本来就是正确的。要求更换 I/O 模块此时已卸下 I/O 模块。要更换 I/O 模块，请按以下步骤操作：1. 从新的 I/O 模块的下侧卸下编码元件（部件）。2. 将新的 I/O 模块（相同模块类型）插入到 BaseUnit，直至听到锁定就位的声音。3. 标记新的 I/O 模块（标签条，设备标签牌）。更换电机启动器 对 SIMATIC ET 200SP 电机启动器进行接线。要更换 SIMATIC ET 200SP 电机启动器，请按照以下步骤操作：1. 将机械旋转互锁逆时针旋转至装配/拆卸位置。说明工作位置/就绪仅在无电流状态（电机关闭）下将机械旋转互锁转离就绪位置。2. 从 BaseUnit 中拆除 SIMATIC ET 200SP 电机启动器。3. 按照说明装配新的电机启动器。说明安装电机启动器有关如何安装电机启动器的信息，请参见“电机启动器的安装/拆卸(页 130)”一章。警告自动重启时存在人员受伤的危险更换电机启动器时，如果“开启”命令激活，则电机启动器会再次独立重启。这会因连接设备自动启动而导致财产损失或人员重伤。撤消电机启动器的“开启”命令，然后再更换电机启动器。将接口模块 (PROFINET IO) 复位为出厂设置功能使用功能“复位为出厂设置”(Reset to factory settings)，可将接口模块 (PROFINET) 复位为交付时的状态。复位方式 使用 STEP 7（通过 PROFINET IO 在线复位）使用接口模块上的复位按钮（背面）。例外情况：IM 155-6 PN BA 上没有此复位按钮。参见“使用 RESET 按钮将接口模块 (PROFINET IO) 复位为出厂设置(页

281) ” 部分。使用 STEP 7 的操作步骤要通过 STEP 7

将接口模块复位为出厂设置，请按以下步骤操作：确保存在与接口模块的在线连接。1.

打开接口模块的在线和诊断视图。2. 在 “ 功能 ” (Functions) 文件夹中，选择 “ 复位为出厂设置 ” (Reset to factory settings) 组。3. 单击 “ 复位 ” (Reset) 按钮。4.

单击 “ 确定 ” (OK)，确认提示信息。结果：接口模块随即执行 “ 复位为出厂设置 ” (Reset to factory settings)。