

西门子代理|常德PLC模块总代理

产品名称	西门子代理 常德PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子代理|常德PLC模块总代理 西门子代理|常德PLC模块总代理 西门子代理|常德PLC模块总代理

云浮回收西门子触摸屏 广西回收西门子触摸屏 南宁回收西门子触摸屏 柳州回收西门子触摸屏 桂林回收西门子触摸屏

梧州回收西门子触摸屏 北海回收西门子触摸屏 钦州回收西门子触摸屏 贵港回收西门子触摸屏

玉林回收西门子触摸屏 百色回收西门子触摸屏 贺州回收西门子触摸屏

对于STEP 7 Micro/WIN，刚安装好时默认是英文界面的，有很多学员会问应该怎么改成中文界面。其实修改方法很简单，选择菜单栏的“ Tools – Options – General – Chinese ”，再点击确定就可以了。如下图所示。

下面就先熟悉一下软件的界面以及常用工具图标吧。下图就是软件的界面，包括有菜单与工具栏、查看工具栏、指令列表、程序编辑区、程序接口区和信息窗口。

然后再看一下菜单与工具栏，以下是一些常用的工具图标，这是我们刚接触软件时需要认识一下的。

下面也按顺序说明一下图标的功能。

个图依次是编译，全部编译，上传，下载。编译就是检查程序的错误，而全部编译是检查程序块数据块和系统块的错误，这几个图标在程序的上传下载时需要用到。

第二个图依次是运行，停止，程序状态监控，暂停程序状态监控，状态表监控，趋势图，暂停趋势图，单次读取，全部写入，强制，取消强制，取消全部强制，读取全部强制。这些图标在我们监控程序的时候会用到。

第三个图依次是插入网络，删除网络，切换POU注释，切换网络注释，切换符号信息表，切换书签，下一个书签，上一个书签，清除全部书签。而这些图标是为了我们可以更方便地查看程序更好地进行调试，有时也不一定非要用到。

第四个图依次是向下连线，向上连线，向左连线，向右连线，触点，线圈，指令盒。这些图标是我们在编写程序的时间经常要用到的，当然你也可以用快捷键，触点的快捷键是F4，线圈的快捷键是F6，指令盒的快捷键是F9，连线的快捷键是Ctrl+键盘的上下左右键。

SIEMENS	交换机	6GK5204-0BA10-2BA3
SIEMENS	交换机	6GK5216-4BS00-2AC2
Siemens	模块	6ES7214-1BD23-0XB0
Siemens	模块	6ES7134-6HD01-0BA1
Siemens	轴卡	6SN1118-0DM31-0AA2
Siemens	变频器	6SE6440-2UD31-5DA1
Siemens	电源	6EP3437-8SB00-0AY0
Siemens	模块	6ES7516-3AN02-0AB0
SIENEMS	基座	6ES7193-6BP20-0BA0
Siemens	软件	6AV2101-0AA05-0AA5
Siemens	软件	6AV6371-1DV07-5AX0
SIEMENS	模块	6ES7138-6AA01-0BA0
Siemens	变频器	6SE6440-2UD15-5AA1
SIEMENS	变频器	6SE6420-2AB12-5AA1
SIEMENS	多功能表	7KM3220-0BA01-1DA0
SIEMENS	模块	6ES7288-1CR60-0AA1
SIEMENS	模块	6ES7288-1SR30-0AA1
SIEMENS	模块	6ES7288-1SR60-0AA1
SIEMENS	交换机	6GK5216-0BA00-2AB2
SIEMENS	模块	6ES7288-1SR40-0AA1
SIEMENS	模块	6ES7137-6AA01-0BA0
SIEMENS	模块	6ES7288-1CR40-0AA1