

芜湖英威腾UPS不间断电源HT1115L在线式高频机15KVA/13.5KW外接电池

产品名称	芜湖英威腾UPS不间断电源HT1115L在线式高频机15KVA/13.5KW外接电池
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英威腾UPS 型号:HT1115L 产地:芜湖
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

英威腾UPS电源LT1115L详细介绍15KVA/13.5KW医疗设备及仪器

UPS接线首先要做好准备工作，对UP设备及配件进行检查，确保没有问题才能进行安装。

下面以使用超特UPS电源为例，为楼主分析下UPS接线图解：

一、连接外接电池箱

、系统需要接入两组电池组。确认电池组数量符合UPS的规格要求（每组32节12V电池串联），连接好电池组，用电压表测量，串联之后的电池组应在384Vdc左右。

、确定电池箱开关在“ OFF ”位置。

、卸下端子台盖板，用电压表确认UPS输入/输出端子台上的电池接线端无直流电压。

、按下图所示方法，分别将电池组的正板（红色），负极（黑色）接到UPS输入/输出端子台的电池接线“+”端和“—”端，并拧紧固定螺丝，注意切勿将电池的正、负极接反。

二、UPS输入输出连接

、接线前，请确认所有输入、输出空开均置于“OFF”状态。

、如下图所示，将输入线（三相火线、零线、地线）分别连接到相应的输入端子上，并拧紧固定螺丝。

三、接线完毕装上UPS端子台盖板

、接线前，请确认所有输入、输出空开均置于“OFF”状态。

、将输入线（三相火线、零线、地线）分别连接到相应的输入端子上，并拧紧固定螺丝。

四、收尾工作

、检查接线是否与安装手册相符，并核对相序。

、清点工具，以免遗留在UPS机柜内。

、盖好UPS的安全挡板、顶盖和侧门板。

、清理并打扫UPS机柜周围的场地。